

Für dieses Gerät werden externe Fühler benötigt:

zb.

RS 145-0241 – Feuchte/Temperaturfühler – direkt ansteckbar am Gerät

RS 145-0240 - Feuchte/Temperaturfühler – mit Kabel ansteckbar am
Gerät

Zur langfristigen Anwendung benötigen Sie ein Micro-USB Steckernetzteil,
zb RS 876-5512