



BATTERY INFORMATION

» CHARGING

Remove the power bank from the zipper pouch. With the included USB charging cable connected to a power source, plug the other end into the power bank.

» POWER BANK SPECS

10,000mAh with USB-A DC5V/2A Output

» **NOTE:** Only use power banks to power the product.

OPERATING INSTRUCTIONS

» MODE SELECTION

Press and hold the seatpad power button to turn on. When on, the power button will be backlit. Once on, each press of the button will cycle through each mode. Press and hold the power button to turn off.

» TROUBLESHOOTING

If pressing the power button does not turn on the seat pad, ensure the power bank is on by pressing its power button, or try disconnecting and reconnecting the USB cable.

FR INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

MISE EN CHARGE Retirez la banque d'alimentation de la pochette à fermeture éclair. Avec le câble de chargement USB inclus connecté à une source d'alimentation, branchez l'autre extrémité dans la banque d'alimentation.

SPÉCIFICATIONS DE LA BANQUE D'ALIMENTATION 10 000 mAh avec sortie USB-A DC5V/2A

REMARQUE : Utilisez uniquement des banques d'alimentation pour alimenter le produit.

MODE D'EMPLOI

SÉLECTION DE MODE Appuyez sur le bouton d'alimentation du coussin de siège et maintenez-le enfoncé pour l'allumer. Lorsqu'il est allumé, le bouton d'alimentation sera rétroéclairé. Une fois allumé, chaque pression sur le bouton fera défiler chaque mode. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour éteindre.

DÉPANNAGE Si le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation n'allume pas le coussin de siège, assurez-vous que la banque d'alimentation est allumée en appuyant sur son bouton d'alimentation ou essayez de déconnecter et de reconnecter le câble USB.

DE BATTERIEINFORMATIONEN

LADEN Nehmen Sie die Powerbank aus der Reißverschlussentasche. Verbinden Sie das andere Ende des mitgelieferten USB-Ladekabels mit einer Stromquelle mit der Powerbank.

POWERBANK-SPEZIFIKATIONEN 10.000 mAh mit USB-A DC5V/2A-Ausgang

HINWEIS: Verwenden Sie nur Powerbanks, um das Produkt mit Strom zu versorgen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODUSAUSWAHL Halten Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste des Sitzpolsters gedrückt. Im eingeschalteten Zustand ist der Netzschalter hintergrundbeleuchtet. Einmal eingeschaltet, wird bei jedem Drücken der Taste durch jeden Modus geschaltet. Halten Sie zum Ausschalten die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

FEHLERBEHEBUNG Wenn sich das Sitzpolster durch Drücken des Netzschalters nicht einschaltet, vergewissern Sie sich, dass die Powerbank eingeschaltet ist, indem Sie den Netzschalter drücken, oder versuchen Sie, das USB-Kabel zu trennen und wieder anzuschließen.

ES INFORMACIÓN DE LA BATERÍA

CARGANDO Retire el banco de energía de la bolsa con cremallera. Con el cable de carga USB incluido conectado a una fuente de alimentación, conecte el otro extremo al banco de energía.

ESPECIFICACIONES DEL BANCO DE ENERGÍA 10.000 mAh con salida USB-A DC5V/2A

NOTA: Utilice únicamente bancos de energía para alimentar el producto.

ES INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

SELECCIÓN DE MODO

Mantenga presionado el botón de encendido del asiento para encenderlo. Cuando está encendido, el botón de encendido estará retroiluminado. Una vez encendido, cada vez que presione el botón, pasará por cada modo. Mantenga presionado el botón de encendido para apagar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si al presionar el botón de encendido no se enciende la almohadilla del asiento, asegúrese de que el banco de energía esté encendido presionando su botón de encendido o intente desconectar y volver a conectar el cable USB.

SE BATTERIINFORMATION

LADDAR

Ta bort powerbanken från blixtlåsfickan. Med den medföljande USB-laddningskabeln ansluten till en strömkälla, anslut den andra änden till powerbanken.

POWER BANK-SPECIFIKATIONER 10 000 mAh med USB-A DC5V/2A-utgång

OBS: Använd endast powerbanks för att driva produkten.

BRUKSANVISNINGAR

VAL AV LÄGE Tryck och håll in strömknappen för sätesdynan för att slå på. När den är på kommer strömknappen att vara bakgrundsbelyst. En gång på, kommer varje tryckning på knappen att växla genom varje läge. Tryck och håll ned strömknappen för att stänga av.

FELSÖKNING Om ett tryck på strömknappen inte slår på sittedynan, se till att powerbanken är påslagen genom att trycka på dess strömknapp, eller försök att koppla bort och återansluta USB-kabeln.

FI AKKUTIEDOT

LATAUS Irrota virtapankki vetoketjullisesta pussista. Kun mukana toimitettu USB-latauskaapeli on kytketty virtalähteeseen, kytke toinen pää virtapankkiin.

POWER BANKIN TEKNISET TIEDOT 10 000 mAh USB-A DC5V/2A -lähdöllä

HUOMAUTUS: Käytä vain virtapankkeja tuotteen virransyöttöön.

KÄYTTÖ OHJEET

TILAN VALINTA Paina ja pidä pohjassa istuintynnyyn virtapainiketta käynnistääksesi. Kun virta on päällä, virtapainikkeessa on taustavalo. Kun painike on päällä, jokainen painikkeen painallus selaa jokaisen tilan läpi. Katkaise virta painamalla virtapainiketta pitkään.

ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN Jos virtapainikkeen painaminen ei käynnistä istuintynnyä, varmista, että virtapankki on päällä painamalla sen virtapainiketta, tai yritä irrottaa USB-kaapeli ja liittää se uudelleen.

