

⚠ En primer lugar, lea esto: Información de seguridad

Para asegurar un funcionamiento y servicio seguros del medidor, siga estas instrucciones:

- Evite trabajar solo, de modo que pueda recibir ayuda, si la necesita.
- No use nunca el medidor en un circuito con voltajes de más de 600 V o una frecuencia de más de 400 Hz fundamental, porque podría sufrir daños.
- No mida nunca la corriente estando los probadores insertados en los receptáculos de entrada.
- No use el medidor o los probadores cuando parezcan estar dañados.
- Tenga mucho cuidado al trabajar junto a conductores desnudos o barras ómnibus o colectoras. El tocar accidentalmente un conductor podría hacer que se produjera una descarga eléctrica.
- Lea la tarjeta de instrucciones antes de usar el medidor y siga todas las instrucciones de seguridad.
- Utilice el medidor sólo como se especifica en la tarjeta de instrucciones. De lo contrario, los dispositivos de seguridad del mismo podrían no protegerle.
- Tenga cuidado al trabajar con voltajes de más de 60 V CC o 30 V CA. Estos voltajes representan peligro de descarga.

Símbolos

	Se permite tanto la instalación alrededor de conductores PELIGROSOS CON TENSION, como el retiro.
	Riesgo de peligro. Información importante. Consulte la tarjeta de intrucciones
	Equipo protegido integralmente mediante doble aislamiento o aislamiento reforzado
	Batería
	Cumple la norma CSA C22.2 N° 1010. 2.032-96
	Conformidad europea
	Puesta a tierra
	Medidas CC
	Medidas CA
 N10140	Cumple con las normas australianas
	Cumple la norma UL 3111-1 y UL 3111-2-032
	Inspeccionado y acreditado por TÜV Product Services

Garantía limitada y limitación de responsabilidad

Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante 2 años a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no incluye fusibles, baterías desechables ni daños por accidente, maltrato, uso indebido, alteración, contaminación o condiciones anormales de funcionamiento o manipulación. Los revendedores no están autorizados para otorgar ninguna otra garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado por Fluke más cercano para obtener la información correspondiente de autorización de la devolución, y luego envíe el producto a dicho centro de servicio con una descripción del problema. ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO AQUELLA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, EMERGENTES DE CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños incidentales o indirectos, es posible que las limitaciones de esta garantía no sean de aplicación a todos los compradores.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
EE.UU.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Países Bajos