

1. Principe de fonctionnement du système de débrayage des enrouleurs de câble

302-8691 286-6745 286-6751 286-6767 183-9528 183-9540 297-3455 297-3461

La documentation de l'enrouleur se trouve derrière le capot de protection démontable.

Le cliquet de débrayage n'est accessible qu'après démontage du capot plastique. Il faut agir sur la vis « C » à la base du ressort pour bloquer ou débloquer le système de débrayage. Il faut faire le choix du mode de fonctionnement car à chaque changement il est impératif de démonter le capot. Il n'y a pas de manette accessible de l'extérieur du capot.

Le blocage du câble tous les 5 cm ne s'effectue que sur une longueur de 30 cm après déroulement d'un tour complet. Le principe se répète à chaque tour. Le loquet « A » sous l'action du ressort, se loge dans les emplacements « B » pour assurer le blocage du câble.

