

**AIDE AU CHOIX****Régulation du chauffage direct**

Pour convecteurs, planchers, panneaux rayonnants...

	thermostats d'ambiance			thermostats en tableau			
	TH	THFP fil pilote 4/6 ordres	THD+ programmable	TH3	TH6 large plage	THP1 (1 zone) programmable	THP2 (2 zones) programmable
références	15870	15879	15872	15841	15840	15833	15834
caractéristiques							
consignes (1)	C/-/-	C/C-1°C/C-2°/R/HG/A	C/R/HG/A	C/R/HG/-	C/-/-	C/R/HG/-	C/R/HG/-
plage de température	+5... +30 °C	+5... +30 °C	+2... +37,7 °C	+8... +26 °C	-30... +90 °C	+5... +30 °C	+5... +30 °C
programmation	-	-	hebdo	-	-	hebdo	hebdo
page	▶ page E18			▶ page G57			▶ page G58

(1) C = confort, C-1° = confort -1°, C-2° = confort -2°, R = réduit, HG = hors gel, A = arrêt.

**Gestion d'énergie**

Pour la commande d'appareils de chauffage équipés d'un fil pilote (convecteurs, panneaux rayonnants...).

	temporisateur fil pilote FIP0	gestionnaires fil pilote FIP'clic 1 zones	FIP'clic 2 zones	FIP'clic 2 zones +
références	15924	15783	15784	15785
caractéristiques				
temporisation	1 heure... 7 jours	-	-	-
programmation	-	hebdo	hebdo	hebdo
nombre de zone programmable	1 zone	1 zone	2 zones	2 zones
gestion Tempo	-	-	■	■
nombre de voies de délestage	-	3 voies + eau chaude sanitaire	3 voies + eau chaude sanitaire	3 voies + eau chaude sanitaire
dérogation manuelle confort/réduit	■	■	■	■
forçage arrêt et hors gel	-	■	■	■
délestage sur 3 voies	-	■	■	■
+ voie eau chaude sanitaire	-	-	-	-
cde chauffe-eau en heure creuse	-	■	■	■
entrée pour télécommande	-	■	■	■
téléphonique de mise en hors gel	-	-	-	-
mesure de l'énergie	-	-	-	■
page	▶ page E20	▶ page E20	▶ page E20	▶ page E20

**Gestion de la puissance**

Pour limiter la puissance des installations équipées d'un chauffage électrique.

	délesteurs DSE'clic		contacteurs-délesteurs CDS			CDSc	CDS tri
	réseau	monophasé	monophasé	monophasé	monophasé		
références	15910	15911	15908	15906	15913		
caractéristiques							
réseau	monophasé	monophasé	monophasé	monophasé	monophasé	triphasé	
nombre de voies	2	4	2	4	1 / phase		
commande contact à ouverture	■	■	■	■	■		
fil pilote	■	■	-	-	-		
mesure de la puissance	via télé-info du compteur électronique EDF	■	■	-	-	-	
par tore intégré au délesteur (pour tous types de compteurs)	-	-	■	■	■		
page	▶ page E19		▶ page G59				