

**English****High strength retainer****851-016**

Instructions

Clean parts. Apply retainer. Assemble. Allow to cure. Handling strength after 30 minutes. Full strength after 24 hours. Airspace in bottle is required to keep contents liquid.

Deutsch**Hochfester Haltestoff****851-016**

Anleitung

Reinigen Sie Teile. Tragen Sie Haltestoff auf. Montieren Sie. Lassen Sie aushärten. Verarbeitungsfestigkeit nach 30 Minuten. Volle Festigkeit nach 24 Stunden. Luftraum in Flasche ist notwendig, um Inhalt flüssig zu halten.

Français**Composé de collage à haute résistance****851-016**

Instructions

Nettoyer les pièces. Appliquer le composé de collage. Assembler. Laisser vulcaniser. Résistance de manipulation après 30 minutes. Résistance totale après 24 heures. Le vide d'air dans le flacon est nécessaire pour maintenir le contenu liquide.

Italiano**Fissatore ad alta potenza****851-016**

Istruzioni

Pulire le parti. Applicare il fissatore. Assemblare. Aspettare che funzioni. E' abbastanza forte da poter essere toccato dopo 30 minuti. Trattamento completo dopo 24 ore. E' necessario che ci sia spazio nella bottiglia per mantenere il contenuto liquido.

Español**Retén de alta resistencia****851-016**

Instrucciones

Limpiar las partes. Aplicar el retén. Ensamblar. Permitir el curado. Resistencia a la manipulación después de 30 minutos. Máxima resistencia después de 24 horas. El espacio de aire en la botella se necesita para mantener el contenido de la botella en estado líquido.