



Fusible 500A pour booster BST-.. **BST-FUSE...**

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:12:46





DESCRIPTION

Fusible 500A pour booster BST-..

Pièce détachée pour booster de démarrage BST-12A et BST-12-24A.

BST-FUSE : fusible présent dans le corps du booster de démarrage.

BST-FUSE2 : fusible se logeant sous la gaine de la pince rouge du booster de démarrage.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	Poids (kg)	Garantie
BST-FUSE	0.018	C
BST-FUSE2	0.018	C

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:12:46



Garantie appliquée

C | Consommable

Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:12:46

