

Ersatzteile - TB20 Basismodul
Einspeise- / Trennmodul

- Original Ersatzteil



Info

Die Basismodule für das TB20-System erhalten Sie als Ersatzteil.

Alle Module werden komplett mit Frontstecker und Basismodul (eine Scheibe) geliefert und können sofort montiert werden.

Allgemeine Informationen

Bestellnummer	600-900-9BA01
Artikelname	Basismodul, für Einspeise-/Trennmodul
Lieferumfang	Basismodul für Einspeise- oder Trennmodule