

DCS355NT-XJ

Multi-cutter XR 18V Brushless - 32 accessoires

5035048555491



Description du produit :

Vitesse variable (osc/min) : 0-20000 Angle d'oscillation (°) : 1.6 Changement d'accessoire sans outil



Fonctionnalités et avantages du produit :

- Une lumière LED brillante illumine les surfaces de travail sombres pour une coupe précise
- Le système de changement rapide des accessoires permet de changer les lames et autres accessoires rapidement sans avoir besoin d'outils
- Le moteur brushless fournit jusqu'à 57 % de temps de fonctionnement en plus par rapport à un moteur avec balais
- Ensemble d'accessoires composé de 35 pièces pour prendre en charge toute un assortiment d'applications de découpe et de sablage
- Adaptateur universel pour une utilisation avec la plupart des marques d'accessoires d'outils oscillants
- Robuste coffret TSTAK II inclus
- La gâchette à vitesse variable permet d'avoir la vitesse adéquate et un contrôle total de l'application à réaliser
- Mouvement pendulaire à 3 positions pour une meilleure efficacité

Specifications techniques :

- Tension : 18 V
- Puissance de sortie : 300 W

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Lame pour bois avec clous 31 x 43 mm (x1)
- Lame bois coupe rapide 31 x 43 mm (x1)
- Plateau de ponçage (x1)
- Coffret TSTAK (x1)
- Adaptateur universel (x1)
- Feuilles abrasives assorties (x25)

DCS355NT-XJ

Multi-cutter XR 18V Brushless - 32 accessoires

5035048555491



Produit faisant partie de la composition DCS355NT-XJ

Ref	Titre
330019-03	VIS
330045-43	VIS
605040-02	PALIER
90583886	BRIDE EXTERNE
90583887	VIS
90583888	ANNEAU
N129813-03	PALIER, BILLE
N140357	RESSORT
N140388	COFFRE
N140406	PALIER
N146419	PLAQUE
N146423	CLIP
N150641	JOINT TORIQUE
N163918	BOUTON DE VERROUILLAGE
N165498	RESSORT
N175484	VIS
N184706	ARRET
N233819	DEL
N238819	PARE-CHOCS
N241039	PATIN CAOUTCHOUC
N243985	ECROU
N251926	LAME
N251931	BLADE - RIGID SCRAPER
N254620	S/E COLLIER
N266442	PATIN CAOUTCHOUC

Ref	Titre
N271240	PLATEAU
N275341	JAUGE PROFONDEUR
N275350	S/E BLOC
N277679	MOUSSE
N278060	MOUSSE
N278801	S/ENS BOUTON
N291362	VIS
N306040	ETIQUETTE MARQUE
N306579	ETIQUETTE
N328739	PATIN CAOUTCHOUC
N328740	PATIN CAOUTCHOUC
N328741	PATIN CAOUTCHOUC
N342939	BLADE - CARBIDE
N376932	COLLET EXTERIEUR
N409476	VERROU
N409477	LOQUET
N440293	BRIDE
N615986	BOITE KIT
N615998	POIGNEE
N697388	GACHETTE
N728006	PARE-CHOCS
N728008	PARE-CHOCS
N762313	JEU DE COQUILLES
N771496	INSERT
NA105864	PLAQUE SIGNALÉTIQUE
NA126544	ETIQUETTE