



Compteur d'Impulsions Électromécanique (Réinitialiable / Non Réinitialiable)

Numéros de Stock RS Réinitialiables



896-7011 Style 1B. 896-7015 Style 1A. 896-7021 Style 4B. 896-7027 Style 4B. 896-7030 Style 4B.

Numéros de Stock RS Non Réinitialiables

896-7009 Style 2A. 896-7018 Style 1B. 896-7024 Style 3A. 896-7033 Style 3A

Reportez-vous au numéro de Style et à la lettre qui suit afin de déterminer les détails du produit.

Style	A=Borniers à Vis (NE S'APPLIQUE PAS À L'EMBASE)	B=Câble volant 22 AWG 254 mm de long	Dimensions de la découpe d panneau
1. Montage sur Panneau - 6 Chiffres 38,5 mm Centres 			
2. Montage sur Panneau - 6 Chiffres 35,6 mm Centres 			
3. Montage sur Rail - 6 Chiffres 			
4. Montage sur Rail - 6 Chiffres 			







Afin d'éviter d'altérer le bouton reset (réinitialiser), vous pouvez sceller le compteur comme le montre la figure ci-dessus

COMPTEUR NON RÉINITIALISABLE

A = COMPTEUR AVEC DES BORNIERES À VIS (NE S'APPLIQUE PAS À LA BASE)

B = COMPTEUR AVEC UN CÂBLE VOLANT (22 AWG 254 mm de LONG)



REMARQUE : POUR LES COMPTEURS NON RÉINITIALISABLES, IL N'Y A PAS DE BRAS DE LEVIER DE RÉINITIALISATION ET PAS D'OUVERTURE DANS LE BOÎTIER SI TOUS LES AUTRES DÉTAILS SONT LES MÊMES QUE POUR LE COMPTEUR RÉINITIALISABLE.