





DE	Elektronik-Modul für IO-Link Originalbetriebsanleitung	EL	Ηλεκτρονικό δομοστοιχείο για IO-Link Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης	PL	Moduł elektroniczny do IO-Link Oryginalna instrukcja obsługi
EN	Electronic module for IO-Link Original Operating Instructions	ET	IO-Linki elektroonikamoodul Originaal-kasutusjuhend	RO	Modul electronic pentru IO-Link Instrucțiuni originale de utilizare
FR	Module électronique IO-Link Instructions de service originales	FI	IO-linkin elektroniikkamoduuli Alkuperäinen käyttöohje	SK	Elektronický modul pre IO-Link Originálny návod na obsluhu
ES	Módulo electrónico para IO-Link Instructivo original	HR	Elektronički modul za IO-Link Originalne upute za uporabu	SL	Elektronski modul za IO-povezavo Originalno navodilo za obratovanje
IT	Modulo di elettronica per IO-Link Istruzioni operative originali	HU	Elektronikus modul IO linkhez Eredeti üzemeltetési útmutató	SV	Elektronikmodul för IO-länk Originalbruksanvisning
PT	Módulo eletrónico para IO-Link Instruções de Serviço Originais	LT	Elektroninis modulis, skirtas IO-Link Originali eksploatacijos instrukcija	TR	IO link için elektronik modülü Orijinal İşletme Kılavuzu
BG	Електронен модул за IO-Link Оригинално ръководство за експлоатация	LV	IO-Link elektronikas modulis Originālā lietošanas pamācība	PY	электронный модуль IO-Link Оригинальное руководство по эксплуатации
CS	Elektronický modul pro IO-Link Originální návod k obsluze	NL	Elektronische module voor IO-link Originele handleiding	中文	IO-Link 的电子模块 原始操作说明
DA	Elektronik-modul for IO-Link Original brugsanvisning				



3SU1400-1HL10-6AA0



3SU1400-2H.10-6AA0
3SU1400-2HM10-6AA0
3SU1400-2HN10-6AA0
3SU1400-2HK10-6AA0

OSS licenses	Download	
DE	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109964192	
EN	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109964192	

SIEMENS AG

Online Support siemens.com/online-support


Support Request siemens.com/support-request








107542462




DE		GEFAHR	Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten. Die Installations- und Wartungsarbeiten an diesem Gerät und die Außerbetriebnahme dürfen nur von einer autorisierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.
EN		DANGER	Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Installation and maintenance work on this device as well as decommissioning may only be carried out by an authorized electrician.
FR		DANGER	Tension dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil. Les travaux d'installation et d'entretien et la mise hors service de cet appareil doivent uniquement être réalisés par une personne qualifiée en électricité.
ES		PELIGRO	Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Desconectar la alimentación eléctrica antes de trabajar en el equipo. Las tareas de instalación y mantenimiento de este equipo y la puesta fuera de servicio solo puede llevarlas a cabo un electricista autorizado.
IT		PERICOLO	Tensione pericolosa. Può provocare la morte o lesioni gravi. Scollegare l'alimentazione elettrica prima di eseguire interventi sull'apparecchiatura. L'installazione e la manutenzione di questo apparecchio e la messa fuori servizio devono essere effettuate solo da elettrotecnici autorizzati.
PT		PERIGO	Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Desligue a alimentação eléctrica antes de iniciar os trabalhos no equipamento. Os trabalhos de instalação e manutenção neste equipamento e a colocação fora de serviço somente podem ser realizados por eletricitistas autorizados.
BG		ОПАСНОСТ	Опасно напрежение. Опасност за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди започване на работа изключете захранването на инсталацията или устройството. Монтажът, техническото обслужване и извземането от експлоатация на това устройство се извършват единствено от оторизиран електротехник.
CS		NEBEZPEČÍ	Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením prací odpojte zařízení a modul od napětí. Instalační a údržbářské práce na tomto přístroji a práce pro uvedení přístroje mimo provoz smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
DA		FARE	Farlig spænding. Livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser. Inden arbejdet påbegyndes skal anlægget og enheden gøres spændingsfri. Installationer og vedligeholdelser på dette apparat og nedlukningen må kun gennemføres af en autoriseret elektriker.
EL		ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος θάνατος ή κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. Πριν από την έναρξη των εργασιών απομονώνετε την εγκατάσταση και τη συσκευή από την παροχή τάσης. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης αυτής της συσκευής και η θέση εκτός λειτουργίας πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
ET		OHT	Ohtlik pinge. Eluohut või tõsiste vigastuste oht. Enne tööde algust tuleb süsteemi ja seadme pinge välja lülitada. Selle seadme paigaldus- ja hooldustööd teha ning seda kasutuselt võtta võivad ainult volitatud elektrikud.
FI		VAARA	Vaarallinen jännite. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara. Laitte ja laitteisto on kytkettävä jännitteettömäksi ennen töiden aloittamista. Tämän laitteen asennus- ja huoltotöitä ja käytöstäpoistoa saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköteknikko.
HR		OPASNOST	Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Prije početka radova isključite napajanje postrojenja i uređaja. Radove instalacije i održavanja na uređaju te stavljanje izvan pogona smije izvoditi samo ovlašteno stručno elektrotehničko osoblje.
HU		VESZÉLY	Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély. A munkák megkezdése előtt végezze el a berendezés vagy készülék feszültség-mentesítését. Ezen az eszközön a telepítéssel és a karbantartással kapcsolatos feladatokat és az üzemen kívül helyezést kizárólag megfelelő felhatalmazással rendelkező villamossági szakember végezheti.
LT		PAVOJUS	Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus sužalojimo pavojus. Prieš darbų pradžią atjunkite sistemas ir prietaisą įtampa. Šio prietaiso įrengimo, techninės priežiūros ir eksploatavimo nutraukimo darbus leidžiama atlikti tik įgaliotam kvalifikuotam elektrikui.
LV		BĪSTAMI	Bīstams spriegums. Letālu seku vai smagu traumu risks. Pirms uzsākt darbu, atslēdziet iekārtu un ierīci no barošanas. Šīs ierīces uzstādīšanu un tehniskās apkopes darbus, un ekspluatācijas pārtraukšanu drīkst veikt vienīgi pilnvarots elektrikis.
NL		GEVAAR	Gevaarlijke spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Schakel vóór aanvang van de werkzaamheden installatie en apparaat spanningsvrij. De installatie- en onderhoudswerken aan dit toestel en de buitengebruiksstelling mogen enkel door een geautoriseerde electricien uitgevoerd worden.
PL		NIEBEZPIECZENSTWO	Niebezpieczne napięcie. Zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń. Przed rozpoczęciem wszelkich prac należy urządzenie i przyrząd odłączyć od sieci elektrycznej. Prace instalacyjne i konserwacyjne na tym urządzeniu oraz wyłączenie z eksploatacji może przeprowadzić wyłącznie posiadający odpowiednie kwalifikacje elektryk.
RO		PERICOL	Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Înainte de începerea lucrărilor, deconectați instalația și aparatul de la tensiune. Lucrările de instalare și întreținere curentă la acest aparat și scoaterea din funcțiune pot fi făcute numai de către un electrician autorizat.
SK		NEBEZPEČENSTVO	Nebezpečné napätie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ťažkých zranení. Pred začatím prác zariadenie a prístroj odpojte od napätia. Inštalčné a údržbárske práce na tomto prístroji a odstavenie z prevádzky môže vykonávať výlučne autorizovaný elektrikár.
SL		NEVARNOST	Nevarna napetost. Nevarnost za življenje ali nevarnost hudih poškodb. Pred začetkom dela je treba pri napravi in aparatu odklopiti napajanje. Inštalacijska in vzdrževalna dela ter jemanje iz obratovanja na tej napravi sme izvesti samo pooblašteni električar.
SV		FARA	Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvariga personskador. Koppla anläggningen och apparaten späningsfri innan du påbörjar arbetena. Installation och underhåll samt idrifttagning av denna apparat får endast utföras av en behörig elektriker.
TR		TEHLİKE	Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi. Çalışmalar başlamadan önce, sistemin ve cihazın gerilim beslemesini kapatınız. Bu cihazın montajı, bakımı ve hizmet dışı bırakılması yalnızca yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
РУ		ОПАСНОСТЬ	Опасное напряжение. Опасность для жизни или возможность тяжелых травм. Перед началом работ следует отключить подачу питания к установке и к устройству. Работы по монтажу и техническому обслуживанию данного устройства, а также его вывод из эксплуатации должен осуществлять уполномоченный специалист по электротехнике.
中文		危險	危險电压，將导致死亡或者严重的人身伤害。 操作本设备前必须切断并锁定所有供电电源，该设备的安装和维护工作以及停止运行技能由具备专业资格的电工完成。








3SU1400-2AA10-1BA0




3SU1400-2HL10-6AA0
3SU1400-2HM10-6AA0
3SU1400-2HN10-6AA0
3SU1400-2HK10-6AA0



3SU1400-1HL10-0AA0

3SU1500-0AA10-0AA0
3SU1550-0AA10-0AA0

3SU1000-0AA10-0AA0



3SU1400-2HL10-6AA0			
Pin	X1	Pin	X2
1	DIQ.0	8	DIQ.7
2	DIQ.1	9	U _{out}
3	DIQ.2	10	GND
4	DIQ.3	11	L-
5	DIQ.4	12	C/Q
6	DIQ.5	13	L+
7	DIQ.6	14	L-

3SU1400-2HM10-6AA0			
Pin	X1	Pin	X2
1	DI.0	8	DQ.7
2	DI.1	9	U _{out}
3	DI.2	10	GND
4	DI.3	11	L-
5	DQ.4	12	C/Q
6	DQ.5	13	L+
7	DQ.6	14	L-

3SU1400-2HN10-6AA0			
Pin	X1	Pin	X2
1	DI.0	8	DQ.7
2	DI.1	9	U _{out}
3	DQ.2	10	GND
4	DQ.3	11	L-
5	DQ.4	12	C/Q
6	DQ.5	13	L+
7	DQ.6	14	L-

3SU1400-2HK10-6AA0			
Pin	X1	Pin	X2
1	DI.0	8	DQ.7
2	DI.1	9	U _{out}
3	DI.2	10	GND
4	DI.3	11	L-
5	DI.4	12	C/Q
6	DI.5	13	L+
7	DQ.6	14	L-

 SZM (∅ 2,0 mm x 0,4 mm)	—
	1 x (0,14 ... 0,5) mm ²
	1 x (0,2 ... 0,5) mm ²
AWG	1 x 26 to 20

