

WEBOLIGHTS.com
WARRANTY
2
YR

Ten produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady wykonania i materiałów dla pierwotnego właściciela przez okres dwóch lat od daty zakupu.



Wszystkie materiały objęte prawami autorskimi, w tym między innymi logo, projekt, tekst, grafika, zdjęcia, kopie oraz wybór i układ („Materiały”) z nich wszystkie WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

STEADY GREEN: Fully charged

NARANJA PULSANTE: Batería menos del 25%

VERDE FIJO: Completamente cargado.



- USB-C Rechargeable • Power bank • 3x adjustable zoom
- Smart Power Control™ (SPC) • Smart Temperature Control (STC)
 - Magnetic Mode Select Dial • Direct-to-Low
 - Anodised aircraft-grade aluminium
 - Waterproof and dust resistant (IPX7)

- Możliwość ładowania przez USB-C • Power bank • 3-krotny regulowany zoom • Smart Power Control™ (SPC)
- Inteligentna kontrola temperatury (STC) • Pokrętko wyboru trybu magnetycznego • Bezpośrednio do niskiego poziomu • Anodowane aluminium lotnicze • Wodoodporność i odporność na kurz (IPX7)

VERDE FISSO: completamente carico

PULSUJĄCY POMARAŃCZOWY: Bateria mniej niż 25%

CIĄGŁY ZIELONY: Całkowicie naładowany

PULSING ORANGE: Battery less than 25%

STEADY GREEN: Fully charged

Appuyez et relâchez le bouton d'alimentation situé au bas de la lampe de poche pour parcourir les modes d'éclairage :

STROBE : appuyez deux fois sur le bouton / **DIRECT-TO-LOW** : depuis Off, appuyez et maintenez le bouton.

ORANGE CLIGNOTANT : Batterie inférieure à 25 %

VERT STANDARD : Complètement chargé.

STEADY GREEN: Fully charged

NARANJA PULSANTE: Batería menos del 25%

VERDE FIJO: Completamente cargado.

VERDE FISSO: completamente carico

PULSUJĄCY POMARAŃCZOWY: Bateria mniej niż 25%

CIĄGŁY ZIELONY: Całkowicie naładowany

PULSING ORANGE: Battery less than 25%

STEADY GREEN: Fully charged

Appuyez et relâchez le bouton d'alimentation situé au bas de la lampe de poche pour parcourir les modes d'éclairage :

STROBE : appuyez deux fois sur le bouton / **DIRECT-TO-LOW** : depuis Off, appuyez et maintenez le bouton.

ORANGE CLIGNOTANT : Batterie inférieure à 25 %

VERT STANDARD : Complètement chargé.