



Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung
Foglio d'istruzioni


DIN Style Proximity Switches **GB**

DIN-Näherungsschalter **D**

Interruttori di prossimità stile DIN **I**

Figures / Abbildung / Figura

①



GB

Sensing face
change, front /
side position

A. LED 2 yellow
B. Output
C. LED 1 green
D. Power on

D

Wechseln des
Sensorkopfes
frontale / seitliche
position


A. LED 2 gelb
B. Ausgang
C. LED 1 grün
D. Spannung ein

I

Modifica faccia
sensibile,
posizione
anteriore / laterale

A. LED 2 giallo
B. Uscita
C. LED 1 verde
D. Stato attivo

②



GB

Sensing face rotation
A. 1 tapped entry for no. 13 cable gland

D

Drehen des Sensorkopfes
A. 1 Aufnahme mit Innengewinde für Kabelflansch Nr.13

I

Rotazione faccia sensibile
A. 1 ingresso maschiato per anello serracavo n. 13

③

GB


Connection details

D


Anschlußdetails

I

Dettagli sulla connessione



④



GB

Two wires type

A. a.c.
B. NO
C. NC

D

Zwei Drähte


A. a.c.
B. Arbeitskontakt
C. Ruhekontakt

I

Modello a due cavi

A. c.a.
B. NO
C. NC

⑤



GB

Four wire type -
NPN, NO + NC

A. NO
B. NC

D

Vier Drähte - NPN,
Arbeitskontakt +
Ruhekontakt


A. Arbeitskontakt
B. Ruhekontakt

I

Modello a quattro
cavi - NPN, NO +
NC

A. NO
B. NC

⑥



GB

PNP, NO + NC
A. NO
B. NC


D

PNP, Arbeitskontakt + Ruhekontakt
A. Arbeitskontakt
B. Ruhekontakt

I

PNP, NO + NC
A. NO
B. NC

⑦



GB

AC link positions
A. Programmable NO or NC


D

Lage de Wechselstrom-Verbindungen
A. Programmierbar für Arbeitskontakt oder Ruhekontakt

I

Posizioni connessione CA
A. NO o NC programmabile

⑧



GB

Functional status table
A. NO
B. NC
C. LED yellow
D. Output

D

Funktionsstatus-Übersichttable
A. Arbeitskontakt
B. Ruhekontakt
C. gelbe LED
D. Ausgang

I

Tabella stato funzionale
A. NO
B. NC
C. LED giallo
D. Uscita

GB

RS Stock No.

395-308 (ac)
395-314 (d.c., NPN)
157-7129 (d.c., PNP)

RS Components shall not be liable for any liability or loss of any nature (howsoever caused and whether or not due to RS Components' negligence) which may result from the use of any information provided in RS technical literature.

D

RS Best-Nr.

395-308 (Wechselstrom)
395-314 (Gleichstrom, NPN)
157-7129 (Gleichstrom, PNP)

RS Components haftet nicht für Verbindlichkeiten oder Schäden jedweder Art (ob auf Fahrlässigkeit von RS Components zurückzuführen oder nicht), die sich aus der Nutzung irgendwelcher der in den technischen Veröffentlichungen von RS enthaltenen Informationen ergeben.

I

RS Codici.

395-308 (c.a.)
395-314 (c.c., NPN)
157-7129 (c.c., PNP)

La RS Components non si assume alcuna responsabilità in merito a perdite di qualsiasi natura (di qualunque causa e indipendentemente dal fatto che siano dovute alla negligenza della RS Components), che possono risultare dall'uso delle informazioni fornite nella documentazione tecnica.