












PZ1
1 Nm
max


8 mm

MAX
2 X 1,5 mm²

				
			F80RC05 F80CR F80CA F80RC F80CA05 F80CR05 F80BCR	F80ST1 F80ST2 F80SV1 F80SV2 F80SVE1 F80SVE2 F80SVE1+F80B F80SVE2+F80B F80SVP
		F80RC05 F80S... F80CA05 F80CR05	F80BCR	F80RC05 F80BCR
	F80ST1 F80ST2 F80SV1 F80SV2 F80SVE1 F80SVE2 F80SVE1+F80B F80SVE2+F80B F80SVP	F80RC05 F80CR F80CA F80RC F80CA05 F80CR05	F80BCR	F80RC05 F80BCR



				
			F80RC05 F80CR F80CA F80RC F80ST1 F80ST2 F80SV1 F80SV2	F80SVE1 F80SVE2 F80SVE1+F80B F80SVE2+F80B F80SVP F80CA05 F80CR05 F80BCR
	F80RC05 F80CA05 F80CR05	F80BCR		F80RC05 F80CA05 F80CR05
	F80ST1 F80ST2 F80SV1 F80SV2 F80SVE1 F80SVE2 F80SVE1+F80B F80SVE2+F80B F80SVP	F80CA F80CR F80RC		F80CA F80CR F80RC



	Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio.	IT CH
	The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric or fire.	GB IE
	Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.	FR LU BE CH
	Bei Nichtbeachtung der Einbau- und Nutzungsvorschriften besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.	DE AT LI CH
	El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio.	ES
	Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.	PT