



## testo · Smart Probes

### 初期設定 説明書



testo Smart Probes は、専用アプリがインストールされたモバイル端末と連携させて使います。



## 1 安全上のご注意

# 1 安全上のご注意

## 1.1. testo 549iの安全上のご注意



**警告**

電磁界

ペースメーカー使用者に悪影響を与える可能性があります。

> ペースメーカーと測定器は、最低 10 cm 以上離してご使用ください。

## 1.2. testo 549iの安全上のご注意



**警告**

冷媒ガスは、高圧、高温あるいは低温になっており、毒性成分を含んでいます。冷媒による傷害にご注意ください。

> 認定者だけが取り扱うようにしてください。

> 保護ゴーグルと安全手袋を着用してください。

> 圧力測定前に測定器と圧力の接続ポートをしっかりと締めてください。

> 使用可能な測定範囲(0 to 60 bar)を厳守してください。CO<sub>2</sub> 冷媒 (R744) をご使用の場合は特に高圧なのでご注意ください。

## 1.3. testo 805iの安全上のご注意



**注意**



**レーザーに注意。クラス 2 レーザー**

> レーザービームを覗きこまないでください。

## 2 概要



- 1 測定器
- 2 LED
- 3 ボタン
- 4 バッテリーボックス (背面)

### 3 電源のオン/オフ

#### 3.1. 電源の オン



1. バッテリーボックスからフィルムを引っぱり抜いてください。
2. ボタンを押します。
  - Smart Probes の電源が ON になります。

#### 3.2. 電源のオフ

1. ボタンを押し続けます。
  - Smart Probes の電源がオフになります。

### 4 Bluetooth® モジュール

#### 4.1. Bluetooth® 接続の確立



testo Smart Probe は、アプリがインストールされたタブレットまたはスマートフォンと Bluetooth で接続します。

アプリは、iOS 端末は App Store で、Android 端末は Play Store でダウンロードできます。

要件:

- iOS 8.3 またはそれ以降 / Android 4.3 またはそれ以降
- Bluetooth 4.0

#### 4.2. Bluetooth® 認証



Bluetooth® は各国によって認証制度があります。更に詳しい情報について次の URL でマニュアルを確認ください。:

[www.testo.de/SmartProbesManuals.html](http://www.testo.de/SmartProbesManuals.html).

FCC (Federal Communications Commission) の情報

## 5 LED ステータス

---

本機器は、FCC 規則の part 15 に適合しています。この運用は、次の条件のもと適合しています。

- (1) 本機器はいかなる有害干渉を引き起こすことがない。
- (2) 本機器は、誤った操作をされたとしても干渉に許容できる。

変更

FCC は、testo AG の承認なく、ユーザが本機器にいかなる変更や改造を行った場合でも、本機器を使用する権利を無効にする可能性があることをユーザに告知するよう要求しています。

安全な製品の取り扱い方、更に詳しい情報は次の URL にある取り扱い説明書をご確認ください。

[www.testo.de/SmartProbesManuals.html](http://www.testo.de/SmartProbesManuals.html)

---

## 5 LED ステータス

LED ステータス	意味
赤の点滅	電池残量が少ない
黄の点滅	<ul style="list-style-type: none"><li>Smart Probe の電源がオンになっている</li><li>Smart Probe の識別中、未接続</li></ul>
緑の点滅	<ul style="list-style-type: none"><li>Smart Probe の電源がオンになっている</li><li>Bluetooth 接続</li></ul>

## 6 測定値の転送

- ✓ Smart Probes の電源が入り、Bluetooth でモバイル端末と接続します。
1. Smart Probes の測定値は自動的にモバイル端末のディスプレイに表示されます。
  2. ボタンを押します。
    - 現在の値がホールドされます。
  3. ボタンを再度押します。
    - 再度、現在の測定値が表示されます。



本説明書は、基本的な操作の説明です。

製品の安全な取扱方法やさらに詳しい情報は、次の URL より、取扱説明書をご参照ください。

[www.testo.de/SmartProbesManuals.html](http://www.testo.de/SmartProbesManuals.html)

---

testo AG  
Postfach 11 40, 79849 Lenzkirch  
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch  
Germany  
Telefon: +49 7653 681 0  
Fax: +49 07653 681 100  
E-Mail: [info@testo.de](mailto:info@testo.de)  
Internet: <http://www.testo.com>