



Instruction Leaflet
Hojas de instrucciones





Internal angle corner

GB

Esquinas de ángulo internas

E

Figures / Figura





RS Stock No.

624-000

Lid Removal

To remove the first half of the lid, insert a small coin or broad blade screwdriver into the lower slot and twist gently to release the top clip (see figure 1).

Repeat process on the other side of the unit.

Once both clips are free the half lid can be slid back and removed.

To remove the remaining half, the clip on only one side needs to be released.

Assembly

1. Place the lid section over the clip on one side of the corner body, ensuring that the lid moulding locates neatly into the recess provided. Locate the lid over the other side clip and press firmly into place (see figure 2).
2. To fit second half of the lid, locate it over each clip in the recesses provided (see figure 3) leaving approximately 20mm gap between the two halves (see figure 4).

Then slide the lid forward until it locates into place, neatly mating with the opposite half.

RS Components shall not be liable for any liability or loss of any nature (howsoever caused and whether or not due to RS Components' negligence) which may result from the use of any information provided in **RS** technical literature.



Código RS.

624-000

Extracción de la tapeta

Para quitar la primera mitad de la tapeta, introduzca una moneda pequeña o la punta de un destornillador grueso de forma plana en la ranura inferior y gire uno de estos dos elementos cuidadosamente para soltar la sujeción superior (véase la figura 1).

Repita el proceso para el otro lado de la unidad.

En cuanto ambas sujeciones se suelten, empuje la mitad de la tapeta hacia atrás y retírela.

Para quitar la otra mitad de la tapeta, sólo es necesario soltar la sujeción de uno de los lados.

Ensamblaje

1. Coloque las tapetas sobre el dispositivo de sujeción de uno de los lados del cuerpo en ángulo, asegurándose de que la moldura de la tapeta queda bien asentada en la ranura provista. Disponga la tapeta sobre el dispositivo de sujeción del otro lado y presione firmemente hasta que quede encajada (véase la figura 2).
 2. Para colocar la segunda mitad de la tapeta, dispóngala sobre cada uno de los dispositivos de sujeción en la ranura provista (véase la figura 3) dejando una separación de 20 mm aproximadamente entre ambas mitades (véase la figura 4).
- A continuación, empuje la tapeta hacia delante hasta que quede en su sitio, de modo que encaje perfectamente con la otra mitad.

RS Components no será responsable de ningún daño o responsabilidad de cualquier naturaleza (cuálquiera que fuese su causa y tanto si hubiese mediado negligencia de RS Components como si no) que pudiese derivar del uso de cualquier información incluida en la documentación técnica de **RS**.