



HT38

Manuale d'uso
User manual
Manual de instrucciones
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation

CE



Indice generale
General index
Índice general
Inhalt
Table des matières

ITALIANO IT - 1

ENGLISH EN - 1

ESPAÑOL ES - 1

DEUTSCH DE - 1

FRANÇAIS..... FR - 1

ITALIANO

Manuale d'uso



Indice:

1	PRECAUZIONI E MISURE DI SICUREZZA	2
2	DESCRIZIONE GENERALE.....	3
3	PREPARAZIONE ALL'UTILIZZO	3
3.1	Controlli iniziali	3
3.2	Alimentazione dello strumento	3
3.3	Taratura.....	3
3.4	Conservazione	3
4	DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO.....	4
4.1	Descrizione Ricevitore HT38R	4
4.2	Descrizione Trasmettitore HT38T	4
5	FUNZIONALITÀ DELLO STRUMENTO	5
5.1	Utilizzo del Trasmettitore HT38T	5
5.2	Utilizzo del Ricevitore HT38R.....	5
6	ISTRUZIONI OPERATIVE	6
6.1	Localizzazione dispositivi di protezione all'interno di un quadro	6
7	MANUTENZIONE	8
7.1	Sostituzione batteria dell'unità ricevitore	8
7.2	Pulizia dello strumento	8
7.3	Fine vita.....	8
8	SPECIFICHE TECNICHE	9
8.1	Accessori.....	9
8.1.1	Accessori in dotazione	9
9	ASSISTENZA	10
9.1	Condizioni di garanzia	10
9.2	Assistenza.....	10

1 PRECAUZIONI E MISURE DI SICUREZZA

Lo strumento è stato progettato in conformità alla direttiva IEC/EN61010-1, relativa agli strumenti di misura elettronici. Per la Sua sicurezza e per evitare di danneggiare lo strumento, La preghiamo di seguire le procedure descritte nel presente manuale e di leggere con particolare attenzione tutte le note precedute dal simbolo . Prima e durante l'esecuzione delle misure attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:

- Non effettuare misure in ambienti umidi.
- Non effettuare misure in presenza di gas o materiali esplosivi, combustibili o in ambienti polverosi.
- Evitare contatti con il circuito in esame se non si stanno effettuando misure.
- Evitare contatti con parti metalliche esposte, con terminali di misura inutilizzati, circuiti, ecc.
- Non effettuare alcuna misura qualora si riscontrino anomalie nello strumento come, deformazioni, rotture, fuoriuscite di sostanze, mancate visualizzazioni a display, ecc.
- Prestare particolare attenzione quando si effettuano misure di tensioni superiori a 20V in quanto è presente il rischio di shock elettrici.

Nel presente manuale e sullo strumento sono utilizzati i seguenti simboli:



Attenzione: attenersi alle istruzioni riportate nel manuale; un uso improprio potrebbe causare danni allo strumento o ai suoi componenti



Strumento con doppio isolamento



Tensione AC

ATTENZIONE



- Non usare lo strumento se esso appare danneggiato in tutto in parte e contattare il servizio di assistenza HT
- **Non usare lo strumento in circuiti o sistemi con tensione superiore a 250VAC**
- Controllare sempre la corretta presenza dei conduttori di fase, neutro e terra nei circuiti in prova
- Non usare lo strumento se le condizioni di protezione sul circuito sono limitate o danneggiate
- Non usare lo strumento in ambienti a pericolo di esplosione, polverosi o in presenza di vapori
- Non usare lo strumento in circuiti con tensioni superiori a quelle dichiarate
- Non usare lo strumento senza le batterie e verificare la corretta installazione

2 DESCRIZIONE GENERALE

Il modello **HT38**, composto dalle unità **HT38T** (Trasmettitore) e **HT38R** (Ricevitore), è uno strumento dedicato alla localizzazione di dispositivi di protezione all'interno di quadri di comando in tensione. Lo strumento ha le seguenti caratteristiche:

- Indicazione visiva a LED e sonora a tonalità variabile
- Localizzazione dispositivi di protezione
- Uso in circuiti con presenza di tensione fino a 250VAC verso terra
- Indicazione a LED del livello basso di batteria
- Autospegnimento

3 PREPARAZIONE ALL'UTILIZZO

3.1 CONTROLLI INIZIALI

Lo strumento, prima di essere spedito, è stato controllato dal punto di vista elettrico e meccanico. Sono state prese tutte le precauzioni possibili affinché lo strumento potesse essere consegnato senza danni.

Tuttavia si consiglia, comunque, di controllare sommariamente lo strumento per accettare eventuali danni subiti durante il trasporto. Se si dovessero riscontrare anomalie contattare immediatamente lo spedizioniere.

Si consiglia inoltre di controllare che l'imballaggio contenga tutte le parti indicate al § 8.1.1. In caso di discrepanze contattare il rivenditore.

Qualora fosse necessario restituire lo strumento, si prega di seguire le istruzioni riportate al § 9

3.2 ALIMENTAZIONE DELLO STRUMENTO

L'unità HT38R è alimentata con 1x9V batteria alcalina tipo IEC 6F22 inclusa nella confezione. Per la sostituzione della batteria vedere il § 7.1.

3.3 TARATURA


Lo strumento rispecchia le caratteristiche tecniche riportate nel presente manuale. Per effetto della sua tipologia semplice non è necessario alcun intervento di calibrazione periodica.

3.4 CONSERVAZIONE

Per garantire misure precise, dopo un lungo periodo di conservazione, attendere che lo strumento ritorni alle condizioni normali (vedere il § 8)

4 DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

4.1 DESCRIZIONE RICEVITORE HT38R




LEGENDA:

1. Elemento sensibile
2. LED rosso di scansione
3. LED verde di indicazione
4. Tasto **RESET**
5. Vano batteria

Fig. 1: Descrizione ricevitore HT38R

4.2 DESCRIZIONE TRASMETTITORE HT38T



LEGENDA:

1. Spina SHUKO Europlug
2. LED ON di generazione segnale

Fig. 2: Descrizione trasmettitore HT38T

5 FUNZIONALITÀ DELLO STRUMENTO

Lo strumento **HT38** è composto da una unità Trasmettitore e da una unità Ricevitore. Il trasmettitore produce un segnale che si propaga nel circuito in esame. Il ricevitore rileva la presenza di tale segnale quando orientato in modo opportuno eseguendo pertanto la ricerca del componente elettrico oggetto della misura. Il ricevitore fornisce un suono a tonalità variabile che si incrementa quando il segnale rilevato diventa più forte e l'accensione di un LED verde.



ATTENZIONE

Usare lo strumento su un circuito **chiuso in tensione** al fine di garantire la propagazione del segnale generato dal trasmettitore

5.1 UTILIZZO DEL TRASMETTITORE HT38T

Il trasmettitore HT38T non dispone di alcun tasto di accensione e la propagazione del segnale generato si attiva automaticamente dopo il collegamento alla rete elettrica del circuito in prova (tipicamente una presa in tensione). Il LED "ON" acceso indica la corretta funzionalità del trasmettitore.



ATTENZIONE

- Il segnale trasmesso non influenza la sensibilità di apparecchi elettronici sul circuito in prova
- In un circuito chiuso, per effetto della bassa corrente generata dal trasmettitore, il segnale può essere riportato al primario del trasformatore di distribuzione ed essere amplificato. La potenza di tale segnale è comunque ridotta nel passaggio attraverso il trasformatore in proporzione al rapporto di trasformazione relativo
- Il trasmettitore può essere usato in circuiti protetti da interruttore differenziale

5.2 UTILIZZO DEL RICEVITORE HT38R

Il ricevitore dispone di un tasto **○/Reset** avente le seguenti modalità:

- **Accensione** → Premere il tasto **○/Reset** per accendere il ricevitore. Il LED rosso (vedere Fig. 1 – parte 2) si accende e il cicalino suona ad intermittenza in modo regolare ad indicare che l'unità sta cercando il segnale del trasmettitore (scanning)
- **Reset** → Con ricevitore acceso premere il tasto **○/Reset** per eseguire il reset dell'unità. In questa condizione ogni funzione di scanning in corso è azzerata. Il LED rosso (vedere Fig. 1 – parte 2) si accende e il cicalino suona ad intermittenza in modo regolare. Usare sempre questa funzione tenendo il ricevitore lontano dalla sorgente elettrica in prova in modo che il segnale immesso dal trasmettitore non sia rilevato
- **Spegnimento** → Premere a lungo il tasto **○/Reset** per spegnere il ricevitore



ATTENZIONE

Al fine di preservare la batteria interna il ricevitore dispone di una funzione di autospegnimento dopo **circa 3 minuti** di inattività.

6 ISTRUZIONI OPERATIVE

6.1 LOCALIZZAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ALL'INTERNO DI UN QUADRO

1. Accendere il ricevitore premendo il tasto **Reset** e verificare che il LED rosso (vedere Fig. 1 – parte 2) sia acceso e che l'unità emetta un suono intermittente (**Speaker**) ad intervallo regolare. In caso contrario controllare ed eventualmente sostituire la batteria interna (vedere § 7.1) oppure rivolgersi al servizio di assistenza HT
2. Collegare il trasmettitore alla rete elettrica tramite la spina Schuko integrata. Il LED ON sulla parte frontale (vedere Fig. 2 – parte 2) si accende e l'unità automaticamente attiva e immette il segnale nel circuito in prova (vedere Fig. 3)




Fig. 3: Collegamento unità trasmettitore al circuito in prova

3. Avvicinare l'elemento sensibile del ricevitore sopra al trasmettitore (vedere Fig. 3) e verificare l'emissione di un suono continuo (**Speaker**), l'accensione del LED verde (vedere Fig. 1 – parte 3) e lo spegnimento del LED rosso (vedere Fig. 1 – parte 2) ad indicare il riconoscimento del segnale
4. Spostarsi con il ricevitore in prossimità dei quadri in tensione in direzione dell'intensificazione del suono intermittente emesso dall'unità a evidenziare l'avvicinamento alla sorgente da ricercare (vedere Fig. 3)




Fig. 4: Localizzazione del dispositivo di protezione

5. Portarsi in prossimità del quadro elettrico in cui il suono intermittente è di intensità maggiore spostando l'elemento sensibile in diverse direzioni (vedere Fig. 4 – parte sinistra)
6. Spostare lentamente l'elemento sensibile del ricevitore sopra le protezioni presenti all'interno del quadro fino a rilevare la presenza del segnale immesso dal trasmettitore. In tali condizioni il LED rosso si spegne, il LED verde si accende e il suono del cicalino interno è intenso e continuo

Suggerimenti per ottimizzare il test

- Eseguire il reset del ricevitore (vedere § 5.2) prima di iniziare il test di ricerca al fine di rilevare sempre il segnale con intensità maggiore
- Eseguire la scansione appoggiando l'elemento sensibile nella parte superiore del dispositivo di protezione
- In caso di difficoltà ad individuare il dispositivo di protezione cercato (ad esempio due dispositivi adiacenti forniscono una simile intensità sonora) ruotare di 90° il ricevitore (vedere Fig. 4 – parte destra) in modo da facilitare la ricerca del segnale. In generale seguire l'angolazione con cui è stato montato il dispositivo all'interno del quadro
- **Il primo segnale con forte intensità trovato potrebbe non essere quello cercato. Siccome la tecnologia della scansione è comparativa occorre sempre continuare l'operazione su tutti i dispositivi di protezione che potenzialmente controllano la presa in esame**
- Nel caso in cui durante il test il LED rosso cominci a lampeggiare e si spenga, premere il tasto **RESET** per eseguire il reset in modo da rilevare nuovamente il segnale con intensità maggiore

7 MANUTENZIONE

ATTENZIONE



- Solo tecnici qualificati possono effettuare le operazioni di manutenzione. Prima di effettuare la manutenzione rimuovere tutti i cavi dai terminali di ingresso
- Non utilizzare lo strumento in ambienti caratterizzati da elevato tasso di umidità o temperatura elevata
- Se si prevede di non usare l'unità ricevitore per un lungo periodo rimuovere la batteria per evitare fuoruscite di liquidi da parte di quest'ultima che possano danneggiare i circuiti interni

7.1 SOSTITUZIONE BATTERIA DELL'UNITÀ RICEVITORE

Quando il LED verde si accende ad intermittenza e il ricevitore emette un suono continuo è necessario sostituire la batteria.

1. Spegnere il ricevitore premendo a lungo il tasto /Reset
2. Aprire il coperchio del vano batteria esercitando una pressione verso l'esterno
3. Rimuovere la batteria e inserirne una nuova dello stesso tipo (vedere § 8) rispettando le polarità indicate
4. Richiudere il coperchio del vano batteria
5. Non disperdere nell'ambiente le batterie utilizzate. Usare gli appositi contenitori per lo smaltimento

7.2 PULIZIA DELLO STRUMENTO

Per la pulizia dello strumento utilizzare un panno morbido e asciutto. Non usare mai panni umidi, solventi, acqua, ecc.

7.3 FINE VITA



ATTENZIONE: il simbolo riportato sullo strumento indica che l'apparecchiatura ed i suoi accessori devono essere raccolti separatamente e trattati in modo corretto.

8 SPECIFICHE TECNICHE

Trasmettitore

Alimentazione:	230VAC, 50Hz
Corrente di uscita del segnale:	<20mA
Collegamento esterno:	spina Schuko Europlug integrata
Temperatura di lavoro:	0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)
Umidità di lavoro:	<80%RH
Temperatura di conservazione:	0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)
Umidità di conservazione:	<95%RH
Dimensioni (L x La x H):	95 x 60 x 30mm
Peso:	140g

Ricevitore

Alimentazione:	1x9V batteria alcalina tipo IEC 6F22
Auto Power OFF:	dopo 3 minuti di inattività
Temperatura di lavoro:	0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)
Umidità di lavoro:	<80%RH
Temperatura di conservazione:	0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)
Umidità di conservazione:	<95%RH
Dimensioni (L x La x H):	195 x 60 x 35mm
Peso:	130g

Caratteristiche generali

Sicurezza:	IEC/EN61010-1
EMC:	IEC/EN61326-1
Isolamento:	doppio isolamento
Livello di Inquinamento:	2
Categoria di misura:	CAT III 250V
Max altitudine di utilizzo:	2000m

Questo strumento è conforme ai requisiti della Direttiva Europea sulla bassa tensione 2006/95/CE (LVD) e della direttiva EMC 2004/108/CE

Questo strumento è conforme ai requisiti della direttiva europea 2011/65/CE (RoHS) e della direttiva europea 2012/19/CE (WEEE)

8.1 ACCESSORI

8.1.1 Accessori in dotazione

- Trasmettitore HT38T
- Ricevitore HT38R
- Batteria (ricevitore)
- Borsa per trasporto
- Manuale d'uso

9 ASSISTENZA

9.1 CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo strumento è garantito contro ogni difetto di materiale e fabbricazione, in conformità con le condizioni generali di vendita. Durante il periodo di garanzia, le parti difettose possono essere sostituite, ma il costruttore si riserva il diritto di riparare ovvero sostituire il prodotto.

Qualora lo strumento debba essere restituito al servizio post - vendita o ad un rivenditore, il trasporto è a carico del Cliente. La spedizione dovrà, in ogni caso, essere preventivamente concordata. Allegata alla spedizione deve essere sempre inserita una nota esplicativa circa le motivazioni dell'invio dello strumento. Per la spedizione utilizzare solo l'imballo originale. Ogni danno causato dall'utilizzo di imballaggi non originali verrà addebitato al Cliente. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o oggetti.

La garanzia non è applicata nei seguenti casi:

- Riparazione e/o sostituzione accessori e batteria (non coperti da garanzia).
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di un errato utilizzo dello strumento o del suo utilizzo con apparecchiature non compatibili.
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di un imballaggio non adeguato.
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di interventi eseguiti da personale non autorizzato.
- Modifiche apportate allo strumento senza esplicita autorizzazione del costruttore.
- Utilizzo non contemplato nelle specifiche dello strumento o nel manuale d'uso.

Il contenuto del presente manuale non può essere riprodotto in alcuna forma senza l'autorizzazione del costruttore.

I nostri prodotti sono brevettati e i marchi depositati. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche ed ai prezzi se ciò è dovuto a miglioramenti tecnologici.

9.2 ASSISTENZA

Se lo strumento non funziona correttamente, prima di contattare il Servizio di Assistenza, controllare lo stato della batteria e sostituirla se necessario. Se lo strumento continua a manifestare malfunzionamenti controllare se la procedura di utilizzo dello stesso è conforme a quanto indicato nel presente manuale. Qualora lo strumento debba essere restituito al servizio post - vendita o ad un rivenditore, il trasporto è a carico del Cliente. La spedizione dovrà, in ogni caso, essere preventivamente concordata. Allegata alla spedizione deve essere sempre inserita una nota esplicativa circa le motivazioni dell'invio dello strumento. Per la spedizione utilizzare solo l'imballaggio originale. Ogni danno causato dall'utilizzo di imballaggi non originali verrà addebitato al Cliente.

ENGLISH

User manual



CE

Table of Contents:

1	PRECAUTIONS AND SAFETY MEASURES	2
2	GENERAL DESCRIPTION	3
3	PREPARATION FOR USE	3
3.1	Initial checks.....	3
3.2	Instrument power supply	3
3.3	Calibration	3
3.4	Storage.....	3
4	DESCRIPTION OF THE INSTRUMENT	4
4.1	Description of Receiver HT38R.....	4
4.2	Description of Transmitter HT38T	4
5	INSTRUMENT FUNCTIONS	5
5.1	Use of Transmitter HT38T	5
5.2	Use of Receiver HT38R	5
6	OPERATING INSTRUCTIONS.....	6
6.1	Localization of protection devices within a control panel.....	6
7	MAINTENANCE	8
7.1	Replacing the battery of the receiver.....	8
7.2	Cleaning the instrument	8
7.3	End of life	8
8	TECHNICAL SPECIFICATIONS	9
8.1	Accessories	9
8.1.1	Accessories provided.....	9
9	ASSISTANCE	10
9.1	Warranty conditions.....	10
9.2	Assistance	10

1 PRECAUTIONS AND SAFETY MEASURES

The instrument has been designed in compliance with directive IEC/EN61010-1 relevant to electronic measuring instruments. For your safety and in order to prevent damaging the instrument, please carefully follow the procedures described in this manual and read all notes preceded by symbol  with the utmost attention. Before and after carrying out measurements, carefully observe the following instructions:

- Do not carry out any measurement in humid environments.
- Do not carry out any measurements in case gas, explosive materials or flammables are present, or in dusty environments.
- Avoid any contact with the circuit being measured if no measurements are being carried out.
- Avoid any contact with exposed metal parts, with unused measuring probes, circuits, etc.
- Do not carry out any measurement in case you find anomalies in the instrument such as deformation, breaks, substance leaks, absence of display on the screen, etc.
- Pay special attention when measuring voltages higher than 20V, since a risk of electrical shock exists.

In this manual, and on the instrument, the following symbols are used:



Warning: observe the instructions given in this manual; improper use could damage the instrument or its components.



Double-insulated meter



AC voltage

CAUTION



- Do not use the instrument in case it is totally or partially damaged and contact HT's After-sales Service.
- **Do not use the instrument in circuits or systems with a voltage higher than 250VAC.**
- Always check for the correct presence of phase, neutral and earth cables in the circuits to be tested.
- Do not use the instrument if the protection conditions on the circuit are limited or protection devices are damaged.
- Do not use the instrument in environments where a danger of explosion exists, or in case dust or vapours are present.
- Do not use the instrument in circuits with voltages higher than the rated ones.
- Do not use the instrument without its batteries and check that it has been installed correctly.

2 GENERAL DESCRIPTION

Model **HT38**, consisting of units **HT38T** (Transmitter) and **HT38R** (Receiver), is an instrument designed to localize protection devices within live control panels. The instrument has the following features:

- Visual LED indication and acoustic indication with variable tone
- Localization of protection devices
- Use in live circuits with a voltage up to 250VAC to earth
- LED indication of low battery charge
- Auto power off

3 PREPARATION FOR USE

3.1 INITIAL CHECKS

Before shipping, the instrument has been checked from an electric as well as mechanical point of view. All possible precautions have been taken so that the instrument is delivered undamaged.

However, we recommend generally checking the instrument in order to detect possible damage suffered during transport. In case anomalies are found, immediately contact the forwarding agent.

We also recommend checking that the packaging contains all components indicated in § 8.1.1. In case of discrepancy, please contact the Dealer.

In case the instrument should be returned, please follow the instructions given in § 9.

3.2 INSTRUMENT POWER SUPPLY

Unit HT38R is supplied by 1x9V alkaline battery type IEC 6F22 included in the package. To replace the battery, see § 7.1.

3.3 CALIBRATION


The instrument has the technical specifications described in this manual. Due to its simple structure, no periodical calibration operation is necessary.

3.4 STORAGE

In order to guarantee precise measurement, after a long storage time, wait for the instrument to come back to normal condition (see § 8).

4 DESCRIPTION OF THE INSTRUMENT

4.1 DESCRIPTION OF RECEIVER HT38R




CAPTION:

1. Sensitive element
2. Red scan LED
3. Green indication LED
4. **ON/OFF/Reset** key
5. Battery compartment

Fig. 1: Description of receiver HT38R

4.2 DESCRIPTION OF TRANSMITTER HT38T



CAPTION:

1. SHUKO Europlug
2. Signal generation LED ON

Fig. 2: Description of transmitter HT38T

5 INSTRUMENT FUNCTIONS

Instrument **HT38** consists of a Transmitter and a Receiver unit. The transmitter produces a signal which propagates through the circuit to be measured. The receiver detects the presence of this signal when correctly oriented, thus searching for the electric component to be detected. The receiver sounds with a variable tone which increases when the detected signal becomes stronger; a green LED turns on.



CAUTION

Use the instrument on a **live closed circuit** in order to guarantee the propagation of the signal generated by the transmitter.

5.1 USE OF TRANSMITTER HT38T

Transmitter HT38T is not provided with any ON/OFF button and propagation of the generated signal activates automatically after connecting it to the electric mains of the circuit to be tested (typically a live socket). The "ON" LED turns on to indicate that the transmitter operates correctly.



CAUTION

- The transmitted signal does not influence the sensitivity of electronic devices on the circuit to be tested.
- In a closed circuit, since the transmitter generates a small load current, its signal can be detected upstream through the feeder panel and the distribution transformer. The strength of the signal is reduced as it passes through the transformer in inverse proportion to the turns ratio of the transformer.
- The transmitter can be used in circuits protected by an RCD.

5.2 USE OF RECEIVER HT38R

The receiver is provided with a **髯/Reset** button with the following modes:

- **Switching on** → Press the **髯/Reset** key to switch on the receiver. The red LED (see Fig. 1 – part 2) turns on and the buzzer sounds intermittently at regular intervals to indicate that the unit is searching for the transmitter's signal (scanning).
- **Reset** → With the receiver switched on, press the **髯/Reset** key to reset the unit. In this condition, each scanning function in progress is zeroed. The red LED (see Fig. 1 – part 2) turns on and the buzzer sounds intermittently at regular intervals. Always use this function while keeping the receiver distant from the electric source to be tested, so that the signal generated by the transmitter is not detected.
- **Switching off** → Press and hold the **髯/Reset** key to switch off the receiver.



CAUTION

In order to preserve the internal battery, the receiver is provided with an auto power off function after **approx. 3 minutes'** idling.

6 OPERATING INSTRUCTIONS

6.1 LOCALIZATION OF PROTECTION DEVICES WITHIN A CONTROL PANEL

1. Switch on the received by pressing the **U/Reset** button and check that the red LED (see Fig. 1 – part 2) is on and that the unit sounds intermittently (LOUD) at regular intervals. Should it not, check and, if necessary, replace the internal battery (see § 7.1) or contact HT's After-sales Service.
2. Connect the transmitter to the electric mains through the integrated Schuko plug. The ON LED on the front of the instrument (see Fig. 2 – part 2) turns on and the unit automatically activates and sends the signal into the circuit to be tested (see Fig. 3).




Fig. 3: Connection of transmitter to the circuit to be tested

3. Bring the sensitive element of the receiver above the transmitter (see Fig. 3) and check for a continuous sound (LOUD). The green LED turning on (see Fig. 1 – part 3) and the red LED turning off (see Fig. 1 – part 2) indicate that the signal has been recognized.
4. Keep the receiver near the energized control panels and move in the direction in which the intermittent sound of the unit becomes faster to signal that the source to be searched is near (see Fig. 3).




Fig. 4: Localization of protection devices

5. Move towards the control panel next to which the intermittent sound is faster and move the sensitive element in different directions (see Fig. 4 – left side).
6. Slowly move the sensitive element of the receiver above the protection devices found within the panel until the presence of the signal generated by the transmitter is detected. In this condition, the red LED turns off, the green LED turns on and the internal buzzer is fast and continuous.

Suggestions for test optimization

- Reset the receiver (see § 5.2) before starting the scanning test in order to always detect the signal with the highest intensity.
- Carry out the scanning by resting the sensitive element on the upper part of the protection device.
- In case of difficulties in detecting the searched for protection device (e.g. two adjacent devices cause the instrument to sound with the same intensity), turn the receiver by 90° (see Fig. 4 – right side) in order to make the search for the signal easier. In general, follow the angle at which the protection device was installed within the panel.
- **The first signal with strong intensity detected might not be the one searched for. Since the technology for scanning is comparative, it is always necessary to carry on this operation on all protection devices which potentially control the socket to be tested.**
- In case the red LED starts flashing and then turns off during the test, press the /Reset key to reset the instrument in order to detect again the signal with the strongest intensity.

7 MAINTENANCE



CAUTION

- Only expert and trained technicians should perform maintenance operations. Before carrying out maintenance operations, disconnect all cables from the input terminals.
- Do not use the instrument in environments with high humidity levels or high temperatures.
- In case the receiver is not to be used for a long time, remove the battery to avoid liquid leaks that could damage the instrument's internal circuits.

7.1 REPLACING THE BATTERY OF THE RECEIVER

When the green LED turns on intermittently, and the receiver sounds continuously, it is necessary to replace the battery.

1. Switch off the receiver by pressing and holding the **O/Reset** key.
2. Open the battery compartment cover by pressing it outwards.
3. Remove the battery and insert a new battery of the same type (see § 8), respecting the indicated polarity.
4. Restore the battery compartment cover to its position.
5. Do not scatter old batteries into the environment. Use the relevant containers for disposal.

7.2 CLEANING THE INSTRUMENT

Use a soft and dry cloth to clean the instrument. Never use wet cloths, solvents, water, etc.

7.3 END OF LIFE



CAUTION: the symbol on the instrument indicates that the appliance and its accessories must be collected separately and correctly disposed of.

8 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Transmitter

Power supply:	230VAC, 50Hz
Signal output current:	<20mA
External connection:	integrated Schuko Europlug
Operating temperature:	0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)
Operating humidity:	<80%RH
Storage temperature:	0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)
Storage humidity:	<95%RH
Size (L x W x H):	95 x 60 x 30mm (4 x 2 x 1in)
Weight:	140g (5 ounces)

Receiver

Power supply:	1x9V alkaline battery type IEC 6F22
Auto Power OFF:	after 3 minutes' idling
Operating temperature:	0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)
Operating humidity:	<80%RH
Storage temperature:	0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)
Storage humidity:	<95%RH
Size (L x W x H):	195 x 60 x 35mm (8 x 2 x 1in)
Weight:	130g (5 ounces)

General characteristics

Safety:	IEC/EN61010-1
EMC:	IEC/EN61326-1
Insulation:	double insulation
Pollution level:	2
Measurement category:	CAT III 250V
Max operating altitude:	2000m (6562ft)

**This instrument satisfies the requirements of Low Voltage Directive 2006/95/EC
(LVD) and of EMC Directive 2004/108/EC**

**This instrument satisfies the requirements of European Directive 2011/65/EU (RoHS)
and 2012/19/EU (WEEE)**

8.1 ACCESSORIES

8.1.1 Accessories provided

- Transmitter HT38T
- Receiver HT38R
- Battery (receiver)
- Carrying bag
- User Manual

9 ASSISTANCE

9.1 WARRANTY CONDITIONS

This instrument is warranted against any material or manufacturing defect, in compliance with the general sales conditions. During the warranty period, defective parts may be replaced. However, the manufacturer reserves the right to repair or replace the product.

Should the instrument be returned to the After-sales Service or to a Dealer, transport will be at the Customer's charge. However, shipment will be agreed in advance. A report will always be enclosed to a shipment, stating the reasons for the product's return. Only use original packaging for shipment. Any damage due to the use of non-original packaging material will be charged to the Customer. The manufacturer declines any responsibility for injury to people or damage to property.

The warranty shall not apply in the following cases:

- Repair and/or replacement of accessories and battery (not covered by warranty).
- Repairs that may become necessary as a consequence of an incorrect use of the instrument or due to its use together with non-compatible appliances.
- Repairs that may become necessary as a consequence of improper packaging.
- Repairs which may become necessary as a consequence of interventions performed by unauthorized personnel.
- Modifications to the instrument performed without the manufacturer's explicit authorization.
- Use not provided for in the instrument's specifications or in the instruction manual.

The content of this manual cannot be reproduced in any form without the manufacturer's authorization.

Our products are patented and our trademarks are registered. The manufacturer reserves the right to make changes in the specifications and prices if this is due to improvements in technology.

9.2 ASSISTANCE

If the instrument does not operate properly, before contacting the After-sales Service, please check the conditions of the battery and replace it, if necessary. Should the instrument still operate improperly, check that the product is operated according to the instructions given in this manual. Should the instrument be returned to the After-sales Service or to a Dealer, transport will be at the Customer's charge. However, shipment will be agreed in advance. A report will always be enclosed to a shipment, stating the reasons for the product's return. Only use original packaging for shipment. Any damage due to the use of non-original packaging material will be charged to the Customer.

ESPAÑOL

Manual de instrucciones



CE

Índice:

1	PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	2
2	DESCRIPCIONES GENERALES	3
3	PREPARACIÓN AL USO	3
3.1	Controles iniciales	3
3.2	Alimentación dello instrumento	3
3.3	Calibración	3
3.4	Almacenamiento.....	3
4	DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO.....	4
4.1	Descripción Receptor HT38R.....	4
4.2	Descripción Transmisor HT38T.....	4
5	FUNCIONALIDAD DEL INSTRUMENTO	5
5.1	Uso del Transmisor HT38T	5
5.2	Uso del Receptor HT38R	5
6	INSTRUCCIONES OPERATIVAS	6
6.1	Localización dispositivo de protección de un cuadro eléctrico.....	6
7	MANTENIMIENTO.....	8
7.1	Sustitución de la pila de la unidad receptora.....	8
7.2	Limpieza del instrumento	8
7.3	Fin de vida.....	8
8	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	9
8.1	Accesorios.....	9
8.1.1	Accesorios en dotación.....	9
9	ASISTENCIA	10
9.1	Condiciones de garantía	10
9.2	Asistencia	10

1 PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El instrumento ha sido diseñado en conformidad con las directivas IEC/EN61010-1, relativas a los instrumentos de medida electrónicos. Para su seguridad y para evitar daños en el instrumento, las rogamos que siga los procedimientos descritos en el presente manual y que lea con particular atención todas las notas precedidas por el símbolo . Antes y durante la ejecución de las medidas aténgase a las siguientes indicaciones.

- No efectúe medidas en ambientes húmedos.
- No efectúe medidas en presencia de gas o materiales explosivos, combustibles o en presencia de polvo.
- Evite contactos con el circuito en examen si no se están efectuando medidas.
- Evite contactos con partes metálicas expuestas, con terminales de medida no utilizados, circuitos, etc.
- No efectúe ninguna medida si encontrara anomalías en el instrumento como, deformaciones, roturas, salida de sustancias, ausencia de visión en el visualizador, etc.
- Preste atención con tensión superior a 20V. Estas tensiones pueden causar descargas eléctricas.

En el presente manual se utilizan los siguientes símbolos:



Atención: aténgase a las instrucciones reportadas en el manual; un uso indebido podría causar daños al instrumento o a sus componentes



Instrumento con doble aislamiento



Tensión CA

ATENCIÓN



- No utilizar el instrumento si está dañado en parte o en su totalidad, contacte con el servicio de asistencia técnica de HT
- **No utilizar el instrumento en circuitos o sistemas con tensión superior a 250VCA**
- Controle siempre la correcta presencia de los conductores de fase, neutro y tierra en los circuitos en prueba
- No utilizar el instrumento si las condiciones de protección sobre el circuito están limitadas o dañadas
- No utilizar el instrumento en ambientes peligrosos de explosión, polvorrientos o en presencia de vapor
- No utilizar el instrumento en circuitos con tensiones superiores a las declaradas
- No utilizar el instrumento sin la pila y verifique su correcta instalación

2 DESCRIPCIONES GENERALES

El modelo **HT38**, compuesto por la unidad **HT38T** (Transmisor) y **HT38R** (Receptor), es un instrumento dedicado a la localización de dispositivo de protección de cuadros de control en tensión. El instrumento dispone de las siguientes características:

- Indicación visible de LED y sonora en tonalidad variable
- Localización dispositivo de protección
- Uso en circuitos con presencia de tensión hasta 250VCA respecto a tierra
- Indicación de LED del nivel bajo de pila
- Autoapagado

3 PREPARACIÓN AL USO

3.1 CONTROLES INICIALES

El instrumento, antes de ser suministrado, ha sido controlado desde el punto de vista eléctrico y mecánico. Han sido tomadas todas las precauciones posibles para que el instrumento pueda ser entregado sin daños.

Aun así se aconseja, que controle someramente el instrumento para detectar eventuales daños sufridos durante el transporte. Si se encontraran anomalías contacte inmediatamente con el distribuidor.

Se aconseja además que controle que el embalaje contenga todas las partes indicadas en el § 8.1.1. En caso de discrepancias contacte con el distribuidor.

Si fuera necesario devolver el instrumento, le rogamos que siga las instrucciones reportadas en el § 9

3.2 ALIMENTACIÓN DELLO INSTRUMENTO

La unidad HT38R está alimentada con 1x9V pila alcalina tipo IEC 6F22 incluida en la confección. Para la sustitución de la pila ver el § 7.1.

3.3 CALIBRACIÓN


El instrumento respeta las características técnicas mostradas en el presente manual. Por efecto de su tipología simple no es necesario ninguna calibración periódica.

3.4 ALMACENAMIENTO

Para garantizar medidas precisas, después de un largo período de almacenamiento en condiciones ambientales extremas, espere a que el instrumento vuelva a las condiciones normales (ver § 8)

4 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

4.1 DESCRIPCIÓN RECEPTOR HT38R




LEYENDA:

1. Elemento sensible
2. LED rojo de detección
3. LED verde de indicación
4. Tecla $\textcircled{U}/\text{Reset}$
5. Portapilas

Fig. 1: Descripción receptor HT38R

4.2 DESCRIPCIÓN TRANSMISOR HT38T



LEYENDA:

1. Toma de corriente SHUKO Europlug
2. LED ON de generación de señal

Fig. 2: Descripción transmisor HT38T

5 FUNCIONALIDAD DEL INSTRUMENTO

El instrumento **HT38** está compuesto por una unidad Transmisor y por una unidad Receptor. El transmisor produce un señal que se propaga en el circuito en examen. El receptor detecta la presencia de tal señal cuando es orientado efectuando por tanto la búsqueda del componente eléctrico objeto de la medida. El receptor genera un sonido con tonalidad variable que se incrementa cuando la señal detectada se vuelve más fuerte y se iluminará un LED verde.



ATENCIÓN

Utilice el instrumento sobre un circuito **cerrado con tensión** con el fin de garantizar la propagación de la señal generada por el transmisor

5.1 USO DEL TRANSMISOR HT38T

El transmisor HT38T no dispone de ningún botón de encendido y la propagación de la señal generada se activa automáticamente después del conexiónado con la red eléctrica del circuito en prueba (típicamente sobre una toma en tensión). El LED "ON" encendido indica la correcta funcionalidad del transmisor.



ATENCIÓN

- La señal transmitida no influencia en la sensibilidad de aparatos electrónicos sobre el circuito en prueba
- En un circuito cerrado, por efecto de la baja corriente generada por el transmisor, la señal puede ser mostrada en el primario del transformador de distribución y ser amplificado. La potencia de tal señal sin embargo, se reduce en el camino a través del transformador en proporción a la relación de transformación relativa
- El transmisor puede ser utilizado en circuitos protegidos por interruptores diferenciales

5.2 USO DEL RECEPTOR HT38R

El receptor dispone de una tecla **RESET** que tiene las siguientes modalidades:

- **Encendido** → Pulse la tecla **RESET** para encender el receptor. El LED rojo (ver Fig. 1 – parte 2) se enciende y el indicador acústico suena con intermitencia en modo regular e indicando que la unidad está buscando la señal del transmisor (scanning)
- **Reset** → Con receptor encendido pulse la tecla **RESET** para efectuar el reset de la unidad. En esta condición cada función de escaneo en curso es puesto a cero. El LED rojo (ver Fig. 1 – parte 2) se enciende y el indicador acústico suena con intermitencia en modo regular. Utilizar siempre esta función teniendo el receptor lejano de la fuente eléctrica en prueba con el fin que la señal emitida por el transmisor no sea detectada
- **Apagado** → Pulse prolongadamente la tecla **RESET** para apagar el receptor



ATENCIÓN

Con el fin de preservar la pila interna el receptor dispone de una función de autoapagado después de **aproximadamente de 3 minutos** de inactividad.

6 INSTRUCCIONES OPERATIVAS

6.1 LOCALIZACIÓN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE UN CUADRO ELÉCTRICO

1. Encienda el receptor pulsando la tecla /Reset y verifique que el LED rojo (ver Fig. 1 – parte 2) esté encendido y que la unidad emita un sonido intermitente () a intervalos regulares. En caso contrario controle eventualmente sustituir la pila interna (ver § 7.1) o bien contacte con el servicio de asistencia técnica de HT
2. Conecte el transmisor a la red eléctrica a través de la toma Schuko integrada. El LED ON sobre la parte frontal (ver Fig. 2 – parte 2) se enciende y la unidad automáticamente activa y emite la señal en el circuito en prueba (ver Fig. 3)




Fig. 3: Conexión unidad transmisor al circuito en prueba

3. Acercar el elemento sensible del receptor sobre el transmisor (ver Fig. 3) y verifique la emisión de un sonido continuo (, el encendido del LED verde (ver Fig. 1 – parte 3) y el apagado del LED rojo (ver Fig. 1 – parte 2) indicando el reconocimiento de la señal
4. Mueva el receptor en proximidad por el cuadro eléctrico con tensión en dirección de la intensificación del sonido intermitente emitido por la unidad al acercamiento a la fuente de búsqueda (ver Fig. 3)




Fig. 4: Localización del dispositivo de protección

5. Colocar en proximidad del cuadro eléctrico en el cual el sonido intermitente es de intensidad mayor moviendo el elemento sensible en diferentes direcciones (ver Fig. 4 – parte izquierda)
6. Coloque lentamente el elemento sensible del receptor sobre la protección presente en el interior del cuadro hasta detectar la presencia de la señal emitida por el transmisor. En tales condiciones el LED rojo se apaga, el LED verde se enciende y el sonido del indicador acústico interno será intenso y continuo

Sugerencias para optimizar la prueba

- Efectuar el reset del receptor (ver § 5.2) antes de iniciar la prueba de búsqueda con el fin de detectar siempre la señal con la mejor intensidad
- Efectuar la exploración apoyando el elemento sensible en la parte superior del dispositivo de protección
- En caso de dificultad localice el dispositivo de protección buscado (por ejemplo dos dispositivos adyacentes proporciona una intensidad de sonido similar) róte 90° el receptor (ver Fig. 4 – parte derecha) con el fin de facilitar la búsqueda de la señal. En general siga la angulación con el cual ha sido montado el dispositivo del cuadro
- **La primera señal con fuerte intensidad encontrada puede no ser la buscada. Dado que la tecnología de la exploración es comparativa siempre es necesario continuar la operación sobre todos los dispositivo de protección que potencialmente controlan la toma de corriente en examen**
- En el caso que durante la prueba el LED rojo comience a parpadear y se apague, pulse la tecla **RESET** para efectuar el reset con el fin de detectar nuevamente la señal con mayor intensidad

7 MANTENIMIENTO



ATENCIÓN

- Solo técnicos cualificados pueden efectuar las operaciones de mantenimiento. Antes de efectuar el mantenimiento desconecte todos los cables de los terminales de entrada
- No utilizar el instrumento en ambientes caracterizados por elevada tasa de humedad o temperatura elevada
- Si prevé no utilizar la unidad receptora durante un largo periodo quite la pila para evitar fugas de líquidos por parte de esta última que puedan dañar los circuitos internos

7.1 SUSTITUCIÓN DE LA PILA DE LA UNIDAD RECEPTORA

Cuando el LED verde se enciende con intermitencia y el receptor emite un sonido continuo es necesario sustituir la pila.

1. Apague el receptor pulsando prolongadamente la tecla /Reset
2. Abrir el compartimento de la pila ejerciendo una presión respecto al exterior
3. Quite la pila e inserte una nueva del mismo tipo (ver § 8) respetando la polaridad indicada
4. Vuelva a colocar en su sitio la tapa de pilas
5. No disperse las pilas usadas en el ambiente. Utilice los contenedores adecuados para la eliminación de los residuos

7.2 LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO

Para la limpieza del instrumento utilice un paño suave y seco. No utilice nunca paños húmedos, disolventes, agua, etc.

7.3 FIN DE VIDA



ATENCIÓN: el símbolo reportado en el instrumento indica que el aparato, sus accesorios y las pilas deben ser reciclados separadamente y tratados de forma correcta.

8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Transmisor

Alimentación:	230VCA, 50Hz
Corriente de salida de señal:	<20mA
Conexión externa:	Toma Schuko Europlug integrada
Temperatura de trabajo:	0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)
Humedad de trabajo:	<80%RH
Temperatura de almacenamiento:	0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)
Humedad de almacenamiento:	<95%RH
Dimensiones (L x An x H):	95 x 60 x 30mm
Peso:	140g

Receptor

Alimentación:	1x9V pila alcalina tipo IEC 6F22
Autoapagado:	después 3 minutos sin uso
Temperatura de trabajo:	0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)
Humedad de trabajo:	<80%RH
Temperatura de almacenamiento:	0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)
Humedad de almacenamiento:	<95%RH
Dimensiones (L x An x H):	195 x 60 x 35mm
Peso:	130g

Características generales

Seguridad:	IEC/EN61010-1
EMC:	IEC/EN61326-1
Aislamiento:	doble isolamento
Nivel de polución:	2
Categoría de medida:	CAT III 250V
Máx altitud de uso:	2000m

Este instrumento es conforme a los requisitos de la Directiva Europea sobre baja tensión 2006/95/CE (LVD) y de la directiva EMC 2004/108/CE

Este instrumento es conforme a los requisitos de la directiva europea 2011/65/CE (RoHS) y de la directiva europea 2012/19/CE (WEEE)

8.1 ACCESORIOS

8.1.1 Accesorios en dotación

- Transmisor HT38T
- Receptor HT38R
- Pila (receptor)
- Bolsa
- Manual de instrucciones

9 ASISTENCIA

9.1 CONDICIONES DE GARANTÍA

Este instrumento está garantizado contra cada defecto de materiales y fabricaciones, conforme con las condiciones generales de venta. Durante el período de garantía, las partes defectuosas pueden ser sustituidas, pero el fabricante se reserva el derecho de repararlo o bien sustituir el producto.

Siempre que el instrumento deba ser reenviado al servicio post - venta o a un distribuidor, el transporte será a cargo del cliente. La expedición deberá, en cada caso, ser previamente acordada. Acompañando a la expedición debe ser incluida una nota explicativa sobre los motivos del envío del instrumento. Para la expedición utilice sólo en embalaje original, cada daño causado por el uso de embalajes no originales será a cargo del cliente. El constructor declina toda responsabilidad por daños causados a personas u objetos.

La garantía no se aplica en los siguientes casos:

- Reparaciones y/o sustituciones de accesorios y pilas (no cubiertas por la garantía).
- Reparaciones que se deban a causa de un error de uso del instrumento o de su uso con aparatos no compatibles.
- Reparaciones que se deban a causa de embalajes no adecuados.
- Reparaciones que se deban a la intervención de personal no autorizado.
- Modificaciones realizadas al instrumento sin explícita autorización del constructor.
- Uso no contemplado en las especificaciones del instrumento o en el manual de uso.

El contenido del presente manual no puede ser reproducido de ninguna forma sin la autorización del fabricante.

Nuestros productos están patentados y las marcas registradas. El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones a las características y a los precios si esto es una mejora tecnológica.

9.2 ASISTENCIA

Si el instrumento no funciona correctamente, antes de contactar con el Servicio de Asistencia, controle el estado de las pilas, de los cables y sustitúyalos si fuese necesario.

Si el instrumento continúa manifestando un mal funcionamiento controle si el procedimiento de uso del mismo es correcto según lo indicado en el presente manual. Si el instrumento debe ser reenviado al servicio post venta o a un distribuidor, el transporte es a cargo del Cliente. La expedición deberá, en cada caso, previamente acordada.

Acompañando a la expedición debe incluirse siempre una nota explicativa sobre el motivo del envío del instrumento. Para la expedición utilice sólo el embalaje original, daños causados por el uso de embalajes no originales serán a cargo del Cliente.

DEUTSCH

Bedienungsanleitung



CE

Inhalt:

1	SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND -VERFAHREN	2
2	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	3
3	VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH	3
3.1	Vorbereitende Prüfung	3
3.2	Versorgung des Messgerätes	3
3.3	Kalibrierung	3
3.4	Lagerung	3
4	BESCHREIBUNG DES GERÄTES.....	4
4.1	Beschreibung des Empfängers HT38R.....	4
4.2	Beschreibung des Signalgebers HT38T.....	4
5	MESSGERÄT-EIGENSCHAFTEN.....	5
5.1	Verwendung des Senders HT38T	5
5.2	Verwendung des Empfängers HT38R.....	5
6	ANWEISUNGEN ZUM GEBRAUCH.....	6
6.1	Zuordnung von Schutzeinrichtungen innerhalb von Verteilungen.....	6
7	WARTUNG UND PFLEGE	8
7.1	Ersatz der Batterie der Einheit Empfänger.....	8
7.2	Reinigung des Geräts.....	8
7.3	Lebensende.....	8
8	TECHNISCHE DATEN	9
8.1	Zubehör.....	9
8.1.1	Mitgeliefertes Zubehör	9
9	SERVICE	10
9.1	Garantiebedingungen.....	10
9.2	Service	10

1 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND -VERFAHREN

Dieses Gerät entspricht der Sicherheitsnorm IEC/EN61010-1 für elektronische Messgeräte. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der des Gerätes müssen Sie den Verfahren folgen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, und müssen besonders alle Notizen lesen, denen folgendes Symbol  voran gestellt ist. Achten Sie bei Messungen mit äußerster Sorgfalt auf folgende Bedingungen:

- Führen Sie keine Messungen in feuchter oder nasser Umgebung durch.
- Benutzen Sie das Messgerät nicht in Umgebungen mit explosivem oder brennbarem Gas oder Material, Dampf oder Staub.
- Berühren Sie den zu messenden Stromkreis nicht, wenn Sie keine Messung durchführen.
- Berühren Sie keine offen liegenden leitfähigen Metallteile wie ungenutzte Messleitungen, Anschlüsse, und so weiter.
- Benutzen Sie das Messgerät nicht, wenn es sich in einem schlechten Zustand befindet, z.B. wenn Sie eine Deformierung, einen Bruch, eine fremde Substanz, keine Anzeige, und so weiter erkennen.
- Seien Sie vorsichtig bei Messungen von über 20V, da ein Risiko eines elektrischen Schocks besteht.

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Gerät benutzt:



Achtung: Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung. Falscher Gebrauch kann zur Beschädigung des Messgerätes oder seiner Bestandteile führen.



Messgerät doppelt isoliert.



AC Spannung

ACHTUNG



- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es ganz oder teilweise beschädigt aussieht, wenden Sie sich bitte erst an den HT Kundendienst.
- **Verwenden Sie das Gerät nicht in Stromkreisen oder elektrischen Installationen, wo die Spannung höher als 250V AC ist.**
- Überprüfen Sie immer die korrekte Installation der Phasen-, Neutral- und Schutzleiter in den Messkreisen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Schutzeinrichtungen im Kreis ungenügend oder beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit explosivem oder brennbarem Gas oder Material, Dampf oder Staub.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Kreisen, wo die Spannung höher als die vom Hersteller zulässige Spannungsebene ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Batterien und überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt wurden.

2 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Das Modell **HT38**, das aus der Einheit **HT38T** (Sender) und Einheit **HT38R** (Empfänger) besteht, ist ein Gerät für das Auffinden und die Zuordnung der Sicherungen von elektrischen Stromkreisen. Das Gerät hat die folgenden Eigenschaften:

- LED-Anzeige und Summer mit variablem Ton
- Zuordnung von Sicherungen
- Zuordnung und Verfolgen einer Leitung
- Verwendung in spannungsführenden Kreisen mit Spannung bis 250VAC gegen Erde
- LED-Anzeige für niedrigen Batterie-Ladezustand
- Automatische Ausschaltung

3 VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

3.1 VORBEREITENDE PRÜFUNG

Vor dem Versand wurden Elektronik und Mechanik des Messgeräts sorgfältig überprüft.. Zur Auslieferung des Gerätes in optimalem Zustand wurden die bestmöglichen Vorkehrungen getroffen.

Dennoch ist es ratsam, einen Check durchzuführen, um einen möglichen Schaden zu entdecken, der während des Transports verursacht worden sein könnte. Sollten Sie Anomalien feststellen, wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten.

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung, der in § 8.1.1 aufgeführt wird. Bei Diskrepanzen verständigen Sie den Händler.

Sollte es notwendig werden, das Gerät zurückzuschicken, bitte folgen Sie den Anweisungen in § 9.

3.2 VERSORGUNG DES MESSGERÄTES

Die Einheit HT38R wird mit einer 9V Batterie vom Typ IEC 6F22 versorgt, die im Lieferumfang enthalten ist. Um die Batterie zu wechseln, siehe § 7.1.

3.3 KALIBRIERUNG


Die technischen Daten des Messgeräts entsprechen der Beschreibung in diesem Handbuch. Es ist keine periodische Kalibrierung notwendig.

3.4 LAGERUNG

Um nach einer langen Lagerungszeit eine präzise Messung zu garantieren, warten Sie, bis das Gerät in einen normalen Zustand zurückgekommen ist (siehe § 8).

4 BESCHREIBUNG DES GERÄTES

4.1 BESCHREIBUNG DES EMPFÄNGERS HT38R




LEGENDE:

1. Empfindliches Element
2. Rote Scanning-LED
3. Grüne Anzeige-LED
4. **Ü/Reset** Taste
5. Batteriefach

Abb. 1: Beschreibung des Empfängers HT38R

4.2 BESCHREIBUNG DES SIGNALGEBERS HT38T



LEGENDE:

1. Schukostecker
2. LED On (An)

Abb. 2: Beschreibung des Senders HT38T

5 MESSGERÄT-EIGENSCHAFTEN

Das Gerät **HT38** besteht aus dem Sender und dem Empfänger. Der Sender generiert ein definiertes Signal, das sich im zu überprüfenden Kreis ausbreitet. Mit dem Empfänger ist es nun möglich dieses definierte Signal zu erfassen und akustisch anzuzeigen. Der Empfänger gibt einen variablen Ton aus, dessen Tonfolge schneller wird, wenn das Signal erkannt wird, die grüne LED schaltet sich ein. Für diese Messungen brauchen die Stromleitungen nicht spannungsfrei geschaltet werden.



ACHTUNG

Verwenden Sie das Gerät in einem **geschlossenen spannungsführenden Kreis**, damit das Verbreiten des vom Sender generierten Signals garantiert ist.

5.1 VERWENDUNG DES SENDERS HT38T

Der Sender HT38T hat keine Einschalttaste, das Signal wird automatisch nach Verbindung mit dem Stromnetz des zu messenden Kreises (typisch mit einer spannungsführenden Steckdose) erzeugt. Die eingeschaltete LED "ON" gibt die korrekte Betriebsfähigkeit des Senders an.



ACHTUNG

- Das verbreitete Signal beeinflusst nicht die Empfindlichkeit von elektronischen Geräten im zu messenden Kreis.
- Der Sender kann auch in Kreisen benutzt werden, bei denen ein RCD-Schalter eingesetzt ist.

5.2 VERWENDUNG DES EMPFÄNGERS HT38R

Der Empfänger hat eine Taste mit den folgenden Funktionen:

- **Einschalten** → Drücken Sie die Taste zum Einschalten des Empfängers. Die rote LED (siehe Abb. 1 – Teil 2) schaltet ein und der Summer summt intermittierend und regelmäßig, um anzugeben, dass die Einheit nach dem Signal des Senders sucht (Scanning).
- **Reset** → Mit eingeschaltetem Empfänger, drücken Sie die Taste, um einen Reset der Einheit durchzuführen. In diesem Zustand wird jede laufende Scanning-Funktion angehalten und auf Null gestellt. Die rote LED (siehe Abb. 1 – Teil 2) schaltet sich ein und der Summer summt intermittierend und regelmäßig. Verwenden Sie immer diese Funktion, indem Sie den Empfänger fern von der zu messenden Stromquelle halten, damit das vom Sender verbreiteten Signal nicht erfasst wird.
- **Ausschalten** → Drücken und halten Sie die Taste zum Ausschalten des Empfängers.



ACHTUNG

Um die interne Batterie nicht unnötig zu belasten, schaltet sich der Empfänger nach **ca. 3 Minuten** Nichtgebrauch automatisch aus.

6 ANWEISUNGEN ZUM GEBRAUCH

6.1 ZUORDNUNG VON SCHUTZEINRICHTUNGEN INNERHALB VON VERTEILUNGEN

1. Drücken Sie die **⊕/Reset** Taste, um den Empfänger einzuschalten, und stellen Sie sicher, dass die rote LED (siehe Abb. 1 – Teil 2) eingeschaltet ist, und dass die Einheit intermittierend in regelmäßigen Intervallen summt (). Falls nicht, überprüfen Sie die interne Batterie (siehe § 7.1), oder wenden Sie sich an den HT Kundendienst.
2. Verbinden Sie den Sender mit dem Stromnetz durch den integrierten Schuko-Stecker. Die LED ON des Signalgebers (siehe Abb. 2 – Teil 2) schaltet sich ein und der Signalgeber generiert automatisch ein Signal in den zu messenden Kreis (siehe Abb. 3).




Abb. 3: Anschluss des Senders mit dem zu messenden Kreis

3. Bringen Sie die „Nase“ des Empfängers in die Nähe des Senders (siehe Abb. 3) und stellen Sie sicher, dass der Summer ununterbrochen summt (, sowie die grüne LED (siehe Abb. 1 – Teil 3) eingeschaltet und die rote LED (siehe Abb. 1 – Teil 2) ausgeschaltet ist, um anzugeben, dass das Signal festgestellt wurde.
4. Bewegen Sie sich mit dem Empfänger neben den spannungsführenden Schaltkreisen in die Richtung, in der der intermittierende Ton des Empfängers schneller wird, um anzugeben, dass die zu messende Quelle in der Nähe ist. (siehe Abb. 3).




Abb. 4: Lokalisierung der Sicherung

5. Bewegen Sie sich zum Schaltschrank, neben dem der intermittierende Ton schneller wird, und richten Sie den Empfänger in verschiedene Richtungen aus (siehe Abb. 4 – linker Teil).
6. Bewegen Sie die „Nase“ der Empfängers langsam über die Sicherungen innerhalb des Schaltkasten, bis das vom Sender erzeugte und verbreitete Signal eindeutig zugeordnet wird. Unter diesen Bedingungen schaltet die rote LED aus, die grüne LED ein und der Summer summt ununterbrochen.

Hinweise zur Optimierung des Tests

- Führen Sie einen Reset des Empfängers durch (siehe § 5.2), bevor Sie den Test starten, um immer das Signal mit der höchsten Intensität festzustellen.
- Führen Sie die Einstellung durch, indem Sie die „Nase“ des Empfängers auf das obere Teil der Schutzeinrichtung halten.
- Bei Schwierigkeiten in der Feststellung der gesuchten Sicherung (z.B. Im Falle von zwei nebeneinander liegenden Sicherungen, die eine gleiche Signalintensität verursachen), drehen Sie den Empfänger um 90° (siehe Abb. 4 – rechter Teil), damit die Suche nach dem Signal einfacher wird..
- **Das erste festgestellte Signal mit hoher Intensität könnte nicht das gesuchte Signal sein. Da diese Technologie auf dem Vergleich basiert, ist es immer notwendig, den Test für alle Sicherungen durchzuführen, das heisst: alle Sicherungen müssen mit dem Empfänger „abgetastet“ werden**
- Falls, im Laufe des Tests, die rote LED anfängt zu blinken, und dann ausschaltet, drücken Sie die **RESET** Taste, einen Reset durchzuführen, damit das Signal mit der höchsten Intensität nochmals festgestellt werden kann.

7 WARTUNG UND PFLEGE



ACHTUNG

- Nur Fachleute oder ausgebildete Techniker sollten dieses Wartungsarbeiten durchführen. Entfernen Sie alle Kabel aus den Eingangs-Anschlüssen, bevor Sie die Wartung durchführen.
- Verwenden Sie dieses Messgerät nicht unter ungünstigen Bedingungen wie hoher Temperatur oder Feuchtigkeit.
- Falls der Empfänger für eine längere Zeit nicht benutzt werden soll, entfernen Sie die Batterie, um Flüssigkeitslecks zu vermeiden, die die inneren Schaltkreise des Gerätes beschädigen könnten.

7.1 ERSATZ DER BATTERIE DER EINHEIT EMPFÄNGER

Wenn die grüne LED blinkend einschaltet und der Empfänger ununterbrochen summt, ist es notwendig, die Batterie zu ersetzen.

1. Drücken und halten Sie die  Taste, um den Empfänger auszuschalten.
2. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie sie nach außen schieben.
3. Entfernen Sie die Batterie und legen Sie eine neue desselben Typs ein (siehe § 8). Achten Sie dabei auf die angegebene Polarität.
4. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder auf.
5. Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien umweltgerecht. Verwenden Sie dabei die geeigneten Behälter zur Entsorgung.

7.2 REINIGUNG DES GERÄTS

Zum Reinigen des Gerätes kann ein weiches trockenes Tuch verwendet werden. Benutzen Sie keine feuchten Tücher, Lösungsmittel oder Wasser, usw.

7.3 LEBENSENDE



ACHTUNG: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät und die einzelnen Zubehörteile fachgemäß und getrennt voneinander entsorgt werden müssen.

8 TECHNISCHE DATEN

Sender

Stromversorgung:	230VAC, 50Hz
Ausgangsstrom des Signals:	<20mA
Externe Verbindung:	Integrierter Schukostecker
Betriebstemperatur:	0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)
Betriebsfeuchtigkeit:	<80%RH
Lagerungstemperatur:	0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)
Lager-Luftfeuchtigkeit:	<95%RH
Abmessungen (L x B x H):	95 x 60 x 30mm
Gewicht:	140g

Empfänger

Stromversorgung:	1x9V alkalische Batterie Typ IEC 6F22
Auto Power OFF:	nach 3 Minuten Nichtgebrauch
Betriebstemperatur:	0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)
Betriebsfeuchtigkeit:	<80%RH
Lagerungstemperatur:	0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)
Lager-Luftfeuchtigkeit:	<95%RH
Abmessungen (L x B x H):	195 x 60 x 35mm
Gewicht:	130g

Allgemeine Eigenschaften

Sicherheit:	IEC/EN61010-1
EMC:	IEC/EN61326-1
Isolation:	Doppelte Isolation
Verschmutzungsgrad:	2
Messkategorie:	CAT III 250V
Maximale Betriebshöhe:	2000m

Dieses Gerät entspricht den Vorgaben der Europäischen Richtlinie für Niederspannungsgeräte 2006/95/EEC (LVD) und EMC Richtlinie 2004/108/EEC. Dieses Produkt ist konform im Sinne der Europäischen Richtlinie 2011/65/EEC (RoHS) und der Europäischen Richtlinie 2012/19/EEC (WEEE).

8.1 ZUBEHÖR

8.1.1 Mitgeliefertes Zubehör

- Sender HT38T
- Empfänger HT38R
- Batterie (für den Empfänger)
- Transporttasche
- Bedienungsanleitung

9 SERVICE

9.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Gerät gewähren wir Garantie auf Material- oder Produktionsfehler, entsprechend unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Während der Garantiefrist behält sich der Hersteller das Recht vor, das Produkt wahlweise zu reparieren oder zu ersetzen.

Falls Sie das Gerät aus irgendeinem Grund für Reparatur oder Austausch einschicken müssen, setzen Sie sich bitte zuerst mit dem lokalen Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Transportkosten werden vom Kunden getragen. Vergessen Sie nicht, einen Bericht über die Gründe für das Einschicken beizulegen (erkannte Mängel). Verwenden Sie nur die Originalverpackung. Alle Schäden beim Versand, die auf Nichtverwendung der Originalverpackung zurückzuführen sind, hat auf jeden Fall der Kunde zu tragen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Reparatur und/oder Ersatz von Zubehör und Batterie (nicht durch die Garantie gedeckt)
- Reparaturen, die aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder durch unsachgemäße Kombination mit inkompatiblen Zubehörteilen oder Geräten erforderlich werden.
- Reparaturen, die aufgrund von Beschädigungen durch ungeeignete Transportverpackung erforderlich werden.
- Reparaturen, die aufgrund von vorhergegangenen Reparaturversuchen durch ungeschulte oder nicht autorisierte Personen erforderlich werden.
- Geräte, die modifiziert wurden, ohne dass das ausdrückliche Einverständnis des Herstellers dafür vorlag.
- Gebrauch, der den Eigenschaften des Gerätes und den Bedienungsanleitungen nicht entspricht.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf ohne das Einverständnis des Herstellers in keiner Form reproduziert werden.

Unsere Produkte sind patentiert und unsere Warenzeichen eingetragen. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen und Preise aufgrund eventuell notwendiger technischer Verbesserungen oder Entwicklungen zu ändern.

9.2 SERVICE

Für den Fall, dass das Gerät nicht korrekt funktioniert, stellen Sie vor der Kontaktaufnahme mit Ihrem Händler sicher, dass die Batterie korrekt eingesetzt ist und funktionieren, und sie ersetzen, wenn nötig. Stellen Sie sicher, dass Ihre Betriebsabläufe der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Vorgehensweise entsprechen. Falls Sie das Gerät aus irgendeinem Grund für Reparatur oder Austausch einschicken müssen, setzen Sie sich bitte zuerst mit dem lokalen Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Transportkosten werden vom Kunden getragen. Vergessen Sie nicht, einen Bericht über die Gründe für das Einschicken beizulegen (erkannte Mängel). Verwenden Sie nur die Originalverpackung. Alle Schäden beim Versand, die auf Nichtverwendung der Originalverpackung zurückzuführen sind, hat auf jeden Fall der Kunde zu tragen.

FRANÇAIS

Manuel d'utilisation



CE

TABLE DES MATIÈRES:

1	PRECAUTIONS ET MESURES DE SECURITE	2
2	DESCRIPTION GENERALE.....	3
3	PREPARATION A L'UTILISATION	3
3.1	Vérification initiale	3
3.2	Alimentation de l'instrument	3
3.3	Calibration	3
3.4	Conservation	3
4	DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT	4
4.1	Description Récepteur HT38R	4
4.2	Description Émetteur HT38T	4
5	FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT.....	5
5.1	Utilisation de l'Émetteur HT38T	5
5.2	Utilisation du Récepteur HT38R	5
6	DESCRIPTION DES FONCTIONS DU SELECTEUR	6
6.1	Localisation des dispositifs de protection à l'intérieur du tableau.....	6
7	ENTRETIEN	8
7.1	Remplacement pile de l'unité récepteur	8
7.2	Nettoyage de l'instrument.....	8
7.3	Fin de la durée de vie.....	8
8	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	9
8.1	Accessoires	9
8.1.1	Accessoires en dotation	9
9	ASSISTANCE	10
9.1	Conditions de garantie	10
9.2	Assistance	10

1 PRECAUTIONS ET MESURES DE SECURITE

Cet instrument a été conçu conformément à la directive IEC/EN61010-1, relative aux instruments de mesure électroniques. Pour votre propre sécurité et afin d'éviter tout endommagement de l'instrument, veuillez suivre avec précaution les instructions décrites dans ce manuel et lire attentivement toutes les remarques précédées du symbole . Avant et pendant l'exécution des mesures, veuillez respecter scrupuleusement ces indications:

- Ne pas effectuer de mesures dans des endroits humides.
- Éviter d'utiliser l'instrument en la présence de gaz ou matériaux explosifs, de combustibles ou dans des endroits poussiéreux.
- Se tenir éloigné du circuit sous test si aucune mesure n'est en cours d'exécution.
- Ne pas toucher de parties métalliques exposées telles que des bornes de mesure inutilisées, des circuits, etc.
- Ne pas effectuer de mesures si vous détectez des anomalies sur l'instrument telles qu'une déformation, une cassure, des fuites de substances, une absence d'affichage de l'écran, etc.
- Prêter une attention particulière lorsque vous mesurez des tensions au-delà de 20V afin d'éviter le risque de chocs électriques.

Dans ce manuel, et sur l'instrument, on utilisera les symboles suivants:



Attention: suivre les instructions indiquées dans ce manuel; une utilisation inappropriate pourrait endommager l'instrument ou ses composants



Instrument à double isolement



Tension AC

ATTENTION



- Ne pas utiliser l'instrument s'il apparaît endommagé entièrement ou en partie et contacter le service d'assistance HT
- **Ne pas utiliser l'instrument dans des circuits ou des systèmes avec une tension supérieure à 250VAC**
- Contrôler toujours la présence correcte des conducteurs de phase, neutre et terre dans les circuits sous essai
- Ne pas utiliser l'instrument si les conditions de protection sur le circuit sont limitées ou endommagées
- Ne pas utiliser l'instrument dans des milieux à risque d'explosion, poussiéreux ou en présence de vapeurs
- Ne pas utiliser l'instrument dans des circuits avec des tensions supérieures à celles déclarées
- Ne pas utiliser l'instrument sans les piles et vérifier l'installation correcte

2 DESCRIPTION GENERALE

Le modèle **HT38**, composé des unités **HT38T** (Émetteur) et **HT38R** (Récepteur), est un instrument dédié à la localisation de dispositifs de protection à l'intérieur de tableaux de commande sous tension. L'instrument les caractéristiques suivantes:

- Indication visuelle à LED et acoustique à tonalité variable
- Localisation des dispositifs de protection
- Utilisation dans des circuits avec présence de tension jusqu'à 250VAC à la terre
- Indication à LED du niveau bas de batterie
- Arrêt automatique:

3 PREPARATION A L'UTILISATION

3.1 VERIFICATION INITIALE

L'instrument a fait l'objet d'un contrôle mécanique et électrique avant d'être expédié. Toutes les précautions possibles ont été prises pour garantir une livraison de l'instrument en bon état.

Toutefois, il est recommandé d'effectuer un contrôle rapide de l'instrument afin de déterminer s'il y a eu des éventuels dommages pendant le transport. En cas d'anomalies, n'hésitez pas à contacter votre commissionnaire de transport.

Nous conseillons également de contrôler que l'emballage contient tous les accessoires listés au § 8.1.1. Dans le cas contraire, contacter le revendeur.

S'il était nécessaire de renvoyer l'instrument, veuillez respecter les instructions contenues au § 9.

3.2 ALIMENTATION DE L'INSTRUMENT

L'unité HT38R est alimentée avec 1 x 9V pile alcaline de type IEC 6F22 incluse dans l'emballage. Pour le remplacement de la pile voir le § 7.1.

3.3 CALIBRATION


L'instrument est conforme aux spécifications techniques décrites dans ce manuel. À cause de sa typologie simple aucune intervention de calibration périodique n'est nécessaire

3.4 CONSERVATION

Afin d'assurer la précision des mesures, après une longue période de stockage, attendre que l'instrument revienne à l'état normal (voir le § 8).

4 DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

4.1 DESCRIPTION RECEPTEUR HT38R




LÉGENDE:

1. Élément sensible
2. LED rouge de balayage
3. LED verte d'indication
4. Touche **ON/Reset**
5. Compartiment de la batterie

Fig. 1: Description récepteur HT38R

4.2 DESCRIPTION ÉMETTEUR HT38T



LÉGENDE:

1. Fiche SHUKO Europlug
2. LED ON de génération signal

Fig. 2: Description émetteur HT38T

5 FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT

L'instrument HT38 est composé d'une unité Émetteur et d'une unité Récepteur. L'émetteur produit un signal qui se propage dans le circuit sous test. Le récepteur détecte la présence de ce signal lorsqu'il est dirigé opportunément en effectuant par conséquent la recherche du composant électrique objet de la mesure. Le récepteur fournit un son à tonalité variable qui augmente lorsque le signal détecté devient plus fort et l'allumage d'une LED verte.



ATTENTION

Utiliser l'instrument sur un circuit **fermé sous tension** afin de garantir la propagation du signal généré par l'émetteur

5.1 UTILISATION DE L'ÉMETTEUR HT38T

L'émetteur HT38T ne dispose d'aucune touche d'allumage et la propagation du signal généré est automatiquement activé après le branchement au réseau électrique du circuit sous test (généralement une prise sous tension). La LED "ON" allumée indique le fonctionnement correct de l'émetteur.



ATTENTION

- Le signal transmis n'influence pas la sensibilité des appareils électroniques sur le circuit sous test
- Dans un circuit fermé, à cause du courant bas généré par l'émetteur, le signal peut être indiqué au courant primaire du transformateur de distribution et être amplifié. La puissance de ce signal est dans tous les cas réduite lors du passage à travers le transformateur en proportion au rapport de transformation relatif
- L'émetteur peut être utilisé dans des circuits protégés par un interrupteur différentiel

5.2 UTILISATION DU RECEPTEUR HT38R

Le récepteur dispose d'une touche **RESET** ayant les modalités suivantes:

- **Allumage** → Appuyer sur la touche **RESET** pour allumer le récepteur. La LED rouge (voir Fig. 1 – partie 2) s'allume et l'alarme sonne à intermittence en mode régulier pour indiquer que l'unité est en train de chercher le signal de l'émetteur (balayage)
- **Reset** → Avec le récepteur allumé appuyer sur la touche **RESET** pour effectuer le reset de l'unité. Dans cette condition toute fonction de balayage en cours est mise à zéro. La LED rouge (voir Fig. 1 – partie 2) s'allume et l'alarme sonne à intermittence en mode régulier. Utiliser toujours cette fonction en maintenant le récepteur éloigné de la source électrique sous test de façon à ce que le signal introduit par l'émetteur ne soit pas détecté
- **Arrêt** → Appuyer pendant longtemps sur la touche **RESET** pour arrêter le récepteur.



ATTENTION

Afin de préserver la pile interne, le récepteur dispose d'une fonction d'arrêt automatique après **environ 3 minutes** d'inactivité.

6 DESCRIPTION DES FONCTIONS DU SELECTEUR

6.1 LOCALISATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION A L'INTERIEUR DU TABLEAU

1. Allumer le récepteur en appuyant sur la touche **Power/Reset** et vérifier que la LED rouge (voir Fig. 1 – partie 2) soit allumée et que l'unité émet un son intermittent (Speaker icon) à intervalle régulier. Le cas échéant contrôler et éventuellement remplacer la pile interne (voir § 7.1) ou bien s'adresser au service d'assistance HT
2. Connecter l'émetteur au réseau électrique moyennant la fiche Schuko intégrée. La LED ON sur la partie frontale (voir Fig. 2 – partie 2) s'allume et l'unité automatiquement active et introduit le signal dans le circuit sous test (voir Fig. 3)




Fig. 3: Branchement de l'unité émetteur au circuit sous test

3. Approcher l'élément sensible du récepteur au-dessus de l'émetteur (voir Fig. 3) et vérifier l'émission d'un son continu (Speaker icon), l'allumage de la LED verte (voir Fig. 1 – partie 3) et l'extinction de la LED rouge (voir Fig. 1 – partie 2) pour indiquer la reconnaissance du signal
4. Se déplacer avec le récepteur à proximité des tableaux sous tension en direction de l'intensification du son intermittent émis par l'unité à mettre pour mettre en évidence l'approche à la source à rechercher (voir Fig. 3)




Fig. 4: Localisation du dispositif de protection

5. Se mettre à proximité du tableau électrique où le son intermittent est d'une intensité supérieure en déplaçant l'élément sensible dans des directions différentes (voir Fig. 4 – partie gauche)
6. Déplacer lentement l'élément sensible du récepteur au-dessus des protections présentes à l'intérieur du tableau électrique jusqu'à détecter la présence du signal introduit par l'émetteur. Dans ces conditions la LED rouge s'éteint, la LED verte s'allume et le son de l'alarme interne est intense et continu

Conseils pour améliorer le test

- Effectuer le reset du récepteur (voir § 5.2) avant de commencer le test de recherche afin de toujours détecter le signal avec une intensité supérieure
- Effectuer le balayage en posant l'élément sensible dans la partie supérieure du dispositif de protection
- Si détecter le dispositif de protection cherché s'avère difficile (par exemple deux dispositifs adjacents fournissent une intensité sonore similaire) tourner de 90° le récepteur (voir Fig. 4 – partie droite) de façon à faciliter la recherche du signal. En général suivre l'angle avec lequel a été monté le dispositif à l'intérieur du tableau
- **Le premier signal avec une forte intensité trouvé pourrait ne pas être celui cherché. Puisque la technologie du balayage est comparative il faut continuer l'opération sur tous les dispositifs de protection qui contrôlent potentiellement la prise sous test**
- Si durant le test la LED rouge commence à clignoter et s'éteint, appuyer sur la touche pour effectuer le reset de façon à détecter à nouveau le signal avec une intensité supérieure

7 ENTRETIEN



ATTENTION

- Seuls des techniciens qualifiés peuvent effectuer les opérations d'entretien. Avant d'effectuer l'entretien, retirer tous les câbles des bornes d'entrée
- Ne pas utiliser l'instrument dans des endroits ayant un taux d'humidité et/ou de température élevé
- Si l'unité récepteur ne doit pas être utilisée pendant une longue période, retirer la pile afin d'éviter toute fuite de liquides qui pourraient endommager les circuits internes de cette dernière.

7.1 REMPLACEMENT PILE DE L'UNITE RECEPTEUR

Lorsque la LED verte s'allume à intermittence et le récepteur émet un son continu il faut remplacer la pile.

1. Arrêter le récepteur en appuyant pendant longtemps sur la touche /Reset
2. Ouvrir le couvercle du compartiment de la pile en exerçant une pression vers l'extérieur
3. Ôter la pile et en introduire une neuve du même type (voir § 8) en respectant les polarités indiquées
4. Refermer le couvercle du compartiment de la pile
5. Ne pas jeter les piles usagées dans l'environnement. Utiliser les conteneurs spécialement prévus pour leur élimination

7.2 NETTOYAGE DE L'INSTRUMENT

Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l'instrument. Ne jamais utiliser de solvants, de chiffons humides, d'eau, etc.

7.3 FIN DE LA DUREE DE VIE



ATTENTION: le symbole qui figure sur l'instrument, indique que l'appareil et ses accessoires doivent être soumis à un tri sélectif et éliminés convenablement.

8 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Émetteur

Alimentation:	230VAC, 50Hz
Courant de sortie du signal:	<20mA
Branchemet exterieur:	fiche Schuko Europlug intégrée
Température de service:	0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)
Humidité de service:	< 80%RH
Température de stockage :	0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)
Humidité de stockage :	< 95%RH
Dimensions (L x La x H):	95 x 60 x 30 mm
Poids:	140 g

Récepteur

Alimentation:	1x9V pile alcaline type IEC 6F22
Auto Power OFF ou arrêt automatique:	après 3 minutes d'inactivité
Température de service:	0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)
Humidité de service:	< 80%RH
Température de stockage :	0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)
Humidité de stockage :	< 95%RH
Dimensions (L x La x H):	195 x 60 x 35mm
Poids:	130g

Caractéristiques générales

Sécurité:	IEC/EN61010-1
EMC :	IEC/EN61326-1
Isolement:	double isolement
Degré de pollution:	2
Catégorie de mesure:	CAT III 250V
Altitude d'utilisation maximale:	2000 m

Cet instrument est conforme aux conditions requises de la directive européenne sur la basse tension 2006/95/CE (LVD) et de la directive CEM 2004/108/CE.

Cet instrument est conforme aux exigences prévues par la directive européenne 2011/65/CE (RoHS) et par la directive européenne 2012/19/CE (WEEE)

8.1 ACCESSOIRES

8.1.1 Accessoires en dotation

- Émetteur HT38T
- Récepteur HT38R
- Pile (récepteur)
- Sacoche de transport
- Manuel d'utilisation



9 ASSISTANCE

9.1 CONDITIONS DE GARANTIE

Cet instrument est garanti contre tout défaut de matériel ou de fabrication, conformément aux conditions générales de vente. Pendant la période de garantie, toutes les pièces défectueuses peuvent être remplacées, mais le fabricant se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit.

Si l'instrument doit être renvoyé au service après-vente ou à un revendeur, le transport est à la charge du Client. Cependant, l'expédition doit être convenue d'un commun accord à l'avance. Le produit retourné doit toujours être accompagné d'un rapport qui établit les raisons du retour de l'instrument. Pour l'expédition, n'utiliser que l'emballage d'origine. Tout dommage engendré par l'utilisation d'emballages non d'origine sera débité au Client. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages provoqués à des personnes ou à des objets.

La garantie n'est pas appliquée dans les cas suivants:

- Toute réparation et/ ou remplacement d'accessoires ou de batteries (non couverts par la garantie).
- Toute réparation pouvant être nécessaire en raison d'une mauvaise utilisation de l'instrument ou son utilisation avec des outils non compatibles.
- Toute réparation pouvant être nécessaire en raison d'un emballage inapproprié.
- Toute réparation pouvant être nécessaire en raison d'interventions sur l'instrument réalisées par une personne sans autorisation.
- Toute modification sur l'instrument réalisée sans l'autorisation expresse du fabricant.
- Utilisation non présente dans les caractéristiques de l'instrument ou dans le manuel d'utilisation.

Le contenu de ce manuel ne peut être reproduit sous aucune forme sans l'autorisation du fabricant.

Nos produits sont brevetés et leurs marques sont déposées. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits ou les prix, si cela est dû à des améliorations technologiques.

9.2 ASSISTANCE

Si l'instrument ne fonctionne pas correctement, avant de contacter le service d'assistance, veuillez vérifier l'état de la pile et la remplacer si besoin en est. Si l'instrument ne fonctionne toujours pas correctement, vérifier que la procédure d'utilisation est correcte et qu'elle correspond aux instructions données dans ce manuel. Si l'instrument doit être renvoyé au service après-vente ou à un revendeur, le transport est à la charge du Client. Cependant, l'expédition doit être convenue d'un commun accord à l'avance. Le produit retourné doit toujours être accompagné d'un rapport qui établit les raisons du retour de l'instrument. Pour l'expédition, on recommande de n'utiliser que l'emballage d'origine. Tout dommage engendré par l'utilisation d'emballages non d'origine sera débité au Client.



HT INSTRUMENTS SA

C/ Legalitat, 89

08024 Barcelona - ESP

Tel.: +34 93 408 17 77, Fax: +34 93 408 36 30

eMail: info@htinstruments.com

eMail: info@htinstruments.es

Web: www.htinstruments.es

HT INSTRUMENTS USA LLC

3145 Bordentown Avenue W3

08859 Parlin - NJ - USA

Tel: +1 719 421 9323

eMail: sales@ht-instruments.us

Web: www.ht-instruments.com

HT ITALIA SRL

Via della Boaria, 40

48018 Faenza (RA) - ITA

Tel: +39 0546 621002

Fax: +39 0546 621144

eMail: ht@htitalia.it

Web: www.ht-instruments.com

HT INSTRUMENTS GMBH

Am Waldfriedhof 1b

D-41352 Korschenbroich - GER

Tel: +49 (0) 2161 564 581

Fax: + 49 (0) 2161 564 583

eMail: info@ht-instruments.de

Web: www.ht-instruments.de

HT INSTRUMENTS BRASIL

Rua Aguacu, 171, bl. Ipê, sala 108

13098321 Campinas SP - BRA

Tel: +55 19 3367.8775

Fax: +55 19 9979.11325

eMail: vendas@ht-instruments.com.br

Web: www.ht-instruments.com.br

HT ITALIA CHINA OFFICE

意大利HT中国办事处

Room 3208, 490# Tianhe road, Guangzhou - CHN

地址 : 广州市天河路490号壬丰大厦3208室

Tel.: +86 400-882-1983, Fax: +86 (0) 20-38023992

eMail: zenglx_73@hotmail.com

Web: www.guangzhouht.com